

ARDESTO

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
Інструкція з експлуатації

FAN HEATER
Instruction manual



FHY-2000WB

ВСТУП

Дякуємо, що придбали наш тепловентилятор. Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання в якості довідкового матеріалу.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час використання будь-якого електричного приладу необхідно дотримуватися основних заходів безпеки. Прочитайте наведені нижче інструкції, щоб уникнути небезпеки.

1. Переконайтеся, що потужність джерела живлення відповідає потужності, зазначеній на етикетці пристрою.
2. Не перекривайте та не блокуйте отвори обігрівача.
3. Використовуйте обігрівач тільки на рівних поверхнях.
4. Відключайте пристрій від електромережі, коли він не використовується, а також під час чищення.
5. Не залишайте ввімкнутий обігрівач без нагляду.
6. Не накривайте обігрівач, оскільки це може призвести до пожежі.
7. Встановлюйте пристрій на відстані не менше 90 см від будь-яких легкозаймистих речей і матеріалів, як-от меблів, штор, постільної білизни, одягу або паперу.
8. Не використовуйте обігрівач поблизу ванни, душу або басейну.
9. Не занурюйте обігрівач у воду та не допускайте

потрапляння води на штепсельну вилку або пристрій керування.

10. Тримайте нагрівач у чистоті. Не допускайте потрапляння сторонніх предметів у вентиляційний отвір, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження обігрівача.
11. Потрібен ретельний нагляд, якщо пристрій використовується дітьми або поряд із ними.
12. Стежте за тим, щоб кабель живлення не торкався вологих або гарячих поверхонь, не перекручувався та не був у межах досяжності дітей.
13. Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі.
14. Не встановлюйте пристрій на джерела тепла або поряд із ними.
15. Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться для його заміни до виробника, кваліфікованого спеціаліста або в авторизований сервісний центр, щоб уникнути небезпеки.
16. Використовуйте пристрій виключно за призначенням відповідно до вказівок, що містяться в цій інструкції з експлуатації.
17. Не встановлюйте тепловентилятор безпосередньо під штепсельною розеткою.
18. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання.
19. Не залишайте обігрівач увімкнутим на ніч.
20. Не використовуйте для чищення пристрою або окремих його частин воду або вологу тканину, оскільки це може призвести до короткого замикання або ураження електричним струмом.

21. Не використовуйте цей пристрій у місцях, де можливе потрапляння води.
22. Переконайтеся, що кабель живлення не торкається передньої панелі обігрівача.
23. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.
24. Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.

25. Стежте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.

26.  **УВАГА! Для запобігання перегріву накривати обігрівач не можна!**

27. Тепловентилятор не можна ставити поряд з розеткою.

28. **УВАГА!** Цей обігрівач не обладнано пристроєм регулювання температури в кімнаті. Не можна використовувати цей обігрівач у малих приміщеннях, коли там перебувають особи, які не здатні залишити приміщення самостійно, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними.

ПРИМІТКА. Цей обігрівач оснащено запобіжним пристроєм, тому у випадку перегрівання пристрій вимкнеться автоматично. Якщо заблоковано вентиляційний отвір або якщо не працює вентилятор, виконайте такі дії: вийміть штепсельну вилку з розетки на кілька хвилин. Переконайтеся, що обігрівач нічим не накритий і ніщо не закриває вентиляційні отвори. Знову вставте вилку в розетку та ввімкніть обігрівач.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Тепловентилятор – 1 шт.

2. Інструкція користувача (містить гарантійний талон) – 1 шт.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ

1. Вийміть пристрій із коробки та зніміть захисне пакування.
2. Встановіть обігрівач на рівній поверхні на відстані не менше 30 см від будь-яких перешкод.
3. Підключіть тепловентилятор до джерела живлення. Переконайтеся, що потужність джерела живлення відповідає потужності, зазначеній на етикетці пристрою.
4. Тепловентилятор має три режими, які яktivуються поворотом нижнього перемикача за годинниковою стрілкою:
 - вентилятор без обігріву
 - вентилятор з обігрівом потужністю 1000 Вт
 - вентилятор з обігрівом потужністю 2000 Вт
5. Температуру обігріву можна регулювати за допомогою перемикача (термостату), розташованого у верхній частині обігрівача. Цей перемикач для режимів «вентилятор з обігрівом»
6. При активації будь якого режиму світиться індикатор роботи.



ЗАПОБІЖНИЙ ПРИСТРІЙ

Обігрівач оснащений запобіжним пристроєм, який вимикає обігрівач у разі його перегрівання.

Якщо обігрівач раптово припинив роботу, вимкніть його та перевірте, чи не заблоковано вхідний або вихідний отвір. Зачекайте принаймні 5 хвилин для скидання налаштувань системи захисту, перш ніж перезапустити обігрівач.

Якщо обігрівач не працює, запобіжний пристрій знову вимикає обігрівач, зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики або ремонту пристрою.

ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ

1. Від'єднуйте пристрій від електромережі перед чищенням.
2. Зовнішню поверхню обігрівача очищуйте за допомогою злегка вологої тканини, а потім протирайте сухою тканиною.
3. Не використовуйте для чищення обігрівача бензин або будь-які інші мийні засоби/розчинники чи хімічні речовини.
4. Після використання намотайте шнур на катушку. Зберігайте прилад у чистому та сухому місці.
5. У разі виявлення несправності чи виникнення будь-яких сумнівів щодо правильної роботи приладу, не намагайтеся самостійно лагодити прилад. Це може спричинити пожежу або удар струмом.

НАЛЕЖНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Цей знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, спричиненого неконтрольованою утилізацією відходів, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу для забезпечення повторного використання матеріальних ресурсів. Здайте спрацьований прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого придбали даний прилад, де його відправлять на екологічно безпечну переробку.