

WD 3 P V-17/4/20

Чудове рішення для прибирання в домашній майстерні: господарський пилосос Kärcher WD 3 P V-17/4/20 з 17-літровим пластиковим сміттєзбірником, 4-метровим кабелем, 2-метровим всмоктувальним шлангом, нерозбірним патронним фільтром і штепсельною розеткою для підключення електроінструментів.



Артикул

1.628-170.0

- Компактна конструкція, можливість зберігання приладдя та шлангу
- Флісовий фільтр-мішок
- Практична функція видування

Технічні дані

Споживана потужність	Вт	1000
Практична функція видування	Вт	хв. 100 – макс. 2100
Ємність контейнера	л	17
Матеріал контейнера		Пластик
Колір		Моторна частина жовтий / Відбійник апарату жовтий / Контейнер жовтий
Довжина кабелю	м	4
Номін. діаметр приладдя	мм	35
Параметри електромережі	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Маса (без приладдя)	кг	4,858
Маса (з упаковкою)	кг	7
Розміри (Д × Ш × В)	мм	349 × 328 × 492

Міні-мийка

Всмоктуючий шланг	м	2 / з вигнутою рукояткою / Пластик
Знімна ручка		■
Всмоктуючі трубки	шт. × м / мм	2 × 0,5 / 35 / Пластик
Насадка для всмоктування сухого та вологого сміття		зі вставками
Щілинна насадка		■
Адаптер для підключення електроінструментів		■
Флісовий фільтр-мішок	шт.	1
Картриджний фільтр		нерозбірний
Розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення		■
Поворотний вимикач (вкл/викл)		■
Функція видуву		■
Закріплення рукоятки у верхній частині апарату		■
Зберігання шланга на корпусі пристрою		■
Додаткові тримачі для приладдя у верхній частині апарату		■
Простір для зберігання дрібних деталей		■
Складна ручка для транспортування		■
Гак для кабелю		■
Зберігання з економією місця		■
Зберігання аксесуарів на пристрої		■

Удароміцний відбійник по периметру

Направляючі коліщата

шт.


4

■ Включено в комплект поставки



Штепсельна розетка з автоматикою увімкнення/вимкнення для роботи з електроінструментами

- Постійний збір пилу та стружки, що утворюються при струганні, пилянні або шліфуванні.
- Пилосос автоматично вмикається / вимикається одночасно з електроінструментом



Однокомпонентний картриджний фільтр

- Для зміни операцій вологого та сухого прибирання без заміни фільтра.
- Просте встановлення та від'єднання фільтра шляхом повороту, без використання додаткового фіксуючого елемента.



Зручне і практичне зберігання кабелю і аксесуарів

- Зручне та компактне зберігання приладдя та їх постійне знаходження під рукою.
- Безпечне зберігання з'єднувального кабелю на вбудованому гаку.

АКСЕСУАРИ WD 3 P V-17/4/20

1.628-170.0



	Артикул	Опис	
ПИЛОСОСИ			
Фільтри			
Картриджний фільтр для WD/SE	1 2.863-303.0	Патронний фільтр дозволяє протягом тривалого часу здійснювати прибирання без додаткового фільтр-мішка. Підходить, зокрема, до господарських та миючих пилососів Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 – KWD 3, SE 4001 та SE 4002.	<input checked="" type="checkbox"/>
Флісові фільтр-мішки для WD 2/3 4шт	2 2.863-314.0	Особливо міцні фільтр-мішки з нетканого матеріалу були розроблені спеціально для застосування у господарських пилососах Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery та KWD 1 – KWD 3, а також у миючих пилососах SE 4001/SE 4002.	<input type="checkbox"/>
Комплект приладдя			
Комплект насадок-щіток, 2 шт. (WD 2-6, WD 7, SE 4-5)	3 2.863-221.0	Спеціальний комплект щіток забезпечує ретельну внутрішню чистку автомобільних панелей, килимків для ніг, обшивки і т.д. Використовується для прибирання твердих поверхонь в гаражах, майстернях. Для всіх господарських пилососів Home & Garden.	<input type="checkbox"/>
Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD	4 2.863-002.0	Комплект для прибирання вдома до пилососів серії WD включає в себе напольную насадку, що перемикається, і насадку для м'яких меблів.	<input type="checkbox"/>
Комплект для роботи з електроінструментами	5 2.863-112.0	Складається з тонкого і еластичного спеціального шланга (1 м) і адаптера для приєднання електроінструментів до господарського пилососа (оснащеному штепсельної розеткою). Дозволяє негайно прибирати пил, тирсу або стружку, що утворюються при роботі.	<input type="checkbox"/>
Набір для прибирання в автомобілі	6 2.863-304.0	Від місця для ніг і сидінь до багажника автомобіля: спеціальний набір аксесуарів для господарських пилососів Kärcher WD забезпечує прибирання всього інтер'єру автомобіля.	<input type="checkbox"/>
Насадки			
Насадка для підлоги до господарських пилососів	7 2.863-000.0	Насадка для вологого і сухого прибирання з можливістю "парковки". Підходить для збору і сухого сміття, і рідин, завдяки двом щітковим або гумовим смужкам. Зручне перемикання режимів і чудове ковзання. Також є функція паркування під час перерв в роботі.	<input type="checkbox"/>
Подовжена щілинна насадка для WD	8 2.863-306.0	Модифікована щілинна насадка дуже великої довжини прекрасно підходить для очищення важкодоступних місць в салоні автомобіля (зокрема різних щілин і проміжків). Сумісна з усіма побутовими багатофункціональними пилососами Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобіля в упаковці	9 2.863-316.0	Гарантія швидкого та легкого прибирання: насадка для автомобіля дозволяє зручно та ретельно очищати текстильні поверхні як у салоні автомобіля, так і в будинку.	<input type="checkbox"/>
Інше приладдя			
Насадка пилословловач	10 2.863-234.0	Новий аксесуар для наших багатофункціональних пилососів WD дозволяє безпечно і без пилу свердлити стіни і стельові поверхні. Буровий пил всмоктується безпосередньо в пристрій.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальний шланг (3,5 м)	11 2.863-305.0	Подовжувач шланга довжиною 3,5 м підходить для всіх господарських пилососів Kärcher WD з каталогу Home & Garden і забезпечує збільшення радіусу дії для мобільності використання.	<input type="checkbox"/>
Подовжувальна трубка для WD	12 2.863-308.0	Практична подовжувальна трубка для розширення радіуса дії пилососа. Рекомендується для очищення важкодоступних місць, наприклад стеля у високих приміщеннях.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступні аксесуари
 Чистячі засоби