170mm

100mm

OPTONICA

USER MANUAL

WHAT'S IN THE BOX

CHARGING

This is some common devices (within 600W)

CHARGE FIRST! Before using your new power station, plug it into a suitable power outlet until it is fully charged. Then you can start your exciting journey with it.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

English

FAQs

1. **What type of battery is in an Power Station?** Contains a battery pack which consists of an array of cylindrical Lithium-ion battery cells with high energy density.
2. **How do I know if my Power Station is charged?** To Check the charge level of the, refer to the LCD battery Display.
3. **Can I charge the while supplying power at the same time?** The power station could power the devices while recharging itself.
4. **How do I know if my device will work with the power station?** Most of the devices should work with the power station. However, it is prudent to require some research on your end. An online search or examining the user guide for your device should suffice. To be compatible with the power station you should use devices that require less than 600W.

RECHARGEMENT

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la toute nouvelle prise jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
Si vous ne le faites pas, une capacité inférieure à 20% , branchez le sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Vous pouvez ensuite commencer votre centrale électrique

Entrée DC 5.5 - 2.2 mm

Chargeur mural (100W) 5 Heures
Chargeur de voiture (120W) 5 Heures
Panneau solaire de 100W (lucaduff) Environ 7.5 heures (Dans le video)

Entrée de type-C

Chargeur mural Type-C (PD 100W) Around 5 Hours

DC input and Type-C input Simultaneously (220W) Around 3 hours

SPECIFICATIONS

Output		
AC output	Rated voltage	230V
	Rated power	600W
	Peak power	1000W
	Frequency	50Hz
DC"5 Output	Rated voltage	13.3V
	Rated current	10A
DC Output Ciger Socket	Rated voltage	13.3V
	Rated current	10A
USB-A"3 Output	Rated voltage	5V
	Rated current	2.4A
USB-C"1 Output	PD 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Flooding!	Lux	200 Lux / 800 Middle / 1400 high
Input		
DC Input	Rated voltage	12V-24V(5-10A)
	Rated power	Max 120W
USB-C"1 Input	PD 100W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A

DC input and USB-C"1 input at the same time to recharge the power station, the input power can be up to 220W max

Battery	
Rated capacity	512Wh
Battery cell type	Lithium-ion
General	
Working environment condition	Relative humidity: 20%-90% Temperature: 32-104°F (-10-40°C)
Size	290*210*204mm/5mm

WARRANTY

Limited Warranty
We warrant to the original consumer purchaser that the our company product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the table below. Our obligation under this warranty is limited to repairing or replacing, at our option, any such defective product or part. Sole and exclusive warranty obligation. We will not assume, nor authorize any person to assume for us, any other liability in connection with the sale of our products.

Warranty Period
The warranty period is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase as shown on the original consumer sales receipt. If the product is found to be defective or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Remedy
Our company will repair or replace (at our option) any our company product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. If a valid claim is made during the applicable period, our company, at its option, will either (1) replace the product, or (2) exchange the product with a product that is new or refurbished.
Replacement product assumes the remaining warranty of the original product or 180 days from the date of replacement, whichever is greater. Consumer is responsible for the return shipping costs.

Exclusions
The warranty does not apply to defects resulting from:
Unreasonable use (including but not limited to improper installation, improper connection, improper or insufficient ventilation, improper maintenance, improper storage and misuse) by the original consumer purchaser and in any subsequent owner.

Exclusions
Our warranty does not apply to: (i) any product that is misused, abused, modified,damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in our current product literature, or (ii) any product that has been repaired or serviced by persons other than our authorized service personnel, or (iii) any product used in a fully charged to you and which seven days after you purchase the product and at least every 6 months thereafter.

How to Receive Service
To obtain warranty service, contact our customer service team.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for our company products and services are set forth in the warranty statements accompanying such products and services, our company shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein This user guide describes features that are common to most models.

POWER

LCD Screen Bulber
Press the Power button to check the remaining battery
AC Bulber(LCD: On Bulber),USB Bulber
Turn on each output by pressing its power button before charging your device so it does not output automatically. Keep power output by pressing Power button as it does turn off automatically at a set time if the battery is low

LCD

Power Level Percentage
Power Level Percentage by pressing the display button before using. If battery is at a low level, charge first.

Power of Input & Output (W)
If the Power Station total output exceeds 600W, it will automatically shut off.
Please ensure the power consumption is less than 600W, then press the power button.

Low Power Consumption
The power station will power your devices at temperature ranging from -10~40°C(14~104°F).
If your working temperature is outside this range, the power station may stop working.

Warning symbol
Over Load Protection or Short Circuit protection
This symbol flashes for 5 seconds and then turn off the input. When input overvoltage protection is released, the input will be restored automatically.
Output overload protection
This symbol flashes for 5 seconds and then turns off the output.
Over Temperature Protection: Turn off the output and input when the overload is removed.
Low Power Alarming
This symbol flashes to indicate that the product is in a low power state, power less than 3%.
Low Power Protection: Turn off.
When the symbol display, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging the battery. Please charge this power station every three months to avoid damaging the battery.
When the symbol display, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.

LED FLASHLIGHT

Short press the button: weak light ; bright light ; strong light ; turn off.
Double click the button to turn on SOS function and press the button again to turn off the lighting.



ATTENTION

Not permitted on aircrafts.
To preserve the battery lifespan, please use and recharge at least once every 6 months.
Use original or certified charger and cables.
Avoid extreme temperature
Avoid Dropping
Do not disassemble
Fix not waterproof, do not expose to liquids.
Please dispose of batteries and electronic goods in accordance with local regulations.

DISCLAIMER

DISCLAIMER
Our company cannot be held liable for damages caused by fire, earthquake, use by a third party , other accidents, intentional misconduct on the part of the customer, abuse or other abnormal conditions.
Do not repair any damage to the AC plug or power supply on your own.
The warranty covers all terms and conditions of the warranty. Contents that are not specified in the warranty terms and conditions are beyond our responsibility.
Our company assumes no liability for damaged caused by incorrect use or non-compliance with this instruction manual.
Intended use: The power station unit is intended as a power supply for electronic devices with a maximum power consumption of 600W. Our product is not suitable for use with equipment that relates to one's own personal safety and relies heavily on electricity, such as medical devices, equipment for nuclear facilities, fire alarms, or machine failures, caused by using our product with the aforementioned devices.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS
Read the following instructions to ensure safe usage

DANGER
Noncompliance may very likely lead to serious injury or death

DO NOT disassemble repair or modify the unit or the battery.
DO NOT expose to fire or place in a high temperature environment. Keep out of direct sunlight.
DO NOT charge,use or store the unit in a bathroom or in an area exposed to water.
Only use the output socket to power external devices. Never connect the output to mains power under any circumstances.
DO NOT touch the unit or the cord with wet hands.
DO NOT touch the unit or the cord during a thunderstorm.
DO NOT cut,pull or bend the cord. Place the cord should get in your eyes.
DO NOT place the unit on an unstable surface.
DO NOT operate the unit above the specified input voltage.
DO NOT use the unit if it is not functioning correctly.
DO NOT use the unit if it is damaged or broken.
DO NOT put fingers or hands into the product.
DO NOT use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviors resulting in fire, explosion or risk of injury.
DO NOT disassemble the power pack. Will it is equipped with a protection circuit, if the protection circuit is damaged, it may result in a risk of fire or electric shock.

WARNING
Noncompliance may lead to serious injury or death

Use and store the unit only in clean and dry environment. DO NOT use and store in dusty and wet environment.
Check the unit prior to every use. DO NOT use the unit if it is damaged, broken.
DO NOT use the unit if the power cord is damaged or broken.
DO NOT use the unit if the AC plug is damaged. DO NOT let children use the power supply unit.
Keep the product away from pets.
DO NOT use or store the unit in an area or environment with high temperature.
Place the unit on a stable surface. Ensure the unit is secure and safe. Do not let the affected areas with tap water in a storm cooling the power cord from the socket.
Do not touch the power cord with wet hands. Pull the power cord from the socket. Shut operate outside of 100-240V.
DO NOT place the unit on its side or upside down while in use or storage.
DO NOT use accessories for other usage.

WARNING- RISK OF EXPLOSIVE GASES
To reduce risk of battery explosion, follow these instructions and those published by battery manufacturer and manufacturer of any equipment you intend to use in vicinity of the battery. Review cautionary marking on these products and on engine.

Avertissement - risque de gaz explosifs
Pour réduire le risque d'explosion de batterie, suivre ces instructions et celles publiées par le fabricant de batterie et le fabricant de tout équipement que vous comptez utiliser à proximité de la batterie. Examiner le marquage de la mise en garde sur ces produits et sur le moteur.

Deutsch

FAQs

1. **Welche Art von Batterie befindet sich in einem?** Die enthält einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (Lithium-Ion).
2. **Woher weiß ich, ob mein Gerät aufgeladen ist?** Um den Ladungsstand des zu überprüfen, lesen Sie die LCD -Batterieanzeige.
3. **Kann ich den auch während der Verwendung aufladen?** Der kann gleichzeitig andere Geräte mit Strom versorgen und selbst aufgeladen werden.
4. **Woher weiß ich, ob ich meine Geräte an den Kraftwerk anschließen kann?** Prüfen Sie zuerst, welche Leistung in Watt Ihre Geräte benötigen. Dies erfahren Sie in den Bedienungsanleitungen der Geräte oder per Nachfrage beim Hersteller. Um mit dem kompatibel zu sein, darf die Leistung der angeschlossenen Geräte maximal die Nennleistung des sein.

LIEFERUMFANG

LADUNG

Dies sind einige gängige Geräte (innerhalb von 600 W)

WIEDERAUFLADUNG

Schließen Sie vor der Verwendung den an eine Stromquelle an, bis er vollständig aufgeladen ist.
Wenn Sie dies nicht tun, sollte der Strom eine niedrigere Kapazität als 20% , dann schließen Sie schnellstmöglich wieder eine Stromquelle an um eine longer Lebensdauer zu erhalten.
Sie jetzt eine Möglichkeiten, Ihr Kraftwerk aufladen.

DC 5.5*2.5 mm Eingang

Wand-Ladegerät (100W) Rund 5.5 Stunden
Auto- Ladegerät (120W) Rund 5.5 Stunden
100W Sonnenkollektor (optional) Rund 7.5 Stunden (Anleitung zum Werken)

Eingang Typ-C

Typ-C-Wandladegerät (PD 100W) Rund 5 Stunden

Gleichzeitige DC-Eingänge und Typ-C-Eingänge (220 W) Rund 3 Stunden

SPEZIFIKATIONEN

Ausgabe		
AC Ausgang	Nennspannung	230V
	Nennleistung	600W
	Spitzenleistung	1000W
	Frequenz	50Hz
DC"2 Ausgang.	Nennspannung	13.3V
	Stromstärke	10A
DC Ausgang KFZ-Stromausgang	Nennspannung	13.3V
	Stromstärke	10A
USB-A"3 Ausgabe	Nennspannung	5V
	Stromstärke	2.4A
USB-C"1 Ausgabe	PD 100 W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
LED-Licht	Lux	200 Lux / 800 Middle / 1400 high
Eingang		
Gleichstromeingang	Spannung/Stromstärke	12V-24V(5-10A)
	Nennleistung	Max 120W
USB-C"1-Eingabe	PD 100 W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A

DC-Eingang und USB-C"1-Eingang gleichzeitig, um das Kraftwerk aufzuladen, kann die Eingangsleistung bis zu 220 W Max betragen

Batterie	
Akkukapazität	512Wh
Batteriezeittyp	Lithium-Ine-Batterie
Allgemein	
Arbeitsumgebung	Relative Luftfeuchtigkeit: 20%-90% Temperatur: 32-104° F (-10-40 ° C)
Größe	290*210*204mm/5mm

GARANTIE

Eingeschränkte Garantie
Wir garantieren dem ursprünglichen Consumer-Käufer, dass das Produkt unseres Unternehmensprodukts im Rahmen der in der folgenden "Garantiezeitraum" tabellenbasiert identifiziert. Unsere Verpflichtung unter dieser Garantie ist begrenzt auf die Reparatur oder Ersatz, nach unserer Wahl, eines solchen defekten Produkts oder Teilsteuer ist die Eigenartige Absolution "Gewährleistung" verpflichtet gelenkten Unternehmens ein. Wir werden weder noch autorisieren wir jemanden, für uns zu übernehmen, andere Verpflichtung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte.

Garantiezeit
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. In jedem Fall wird die Garantiezeit ab dem Kaufdatum vom ursprünglichen Verbraucherkaufbeleg gemessen. Wenn das Produkt als fehlerhaft oder andere vernünftige ergänzenden dokumentarischen Nachweis ist erforderlich, um das Startdatum der Garantiezeitraums zu ermitteln.

Abhilfe
Unser Unternehmen repariert oder ersetzt (nach unserer Option) jedes Unternehmensprodukt, das während der anwendbaren Garantiezeit nicht unter normalen Verbraucherbetrieb funktioniert. Wenn während der geltenden Zeitraums ein gültiger Anspruch erhoben wird, ersetzt unser Unternehmen, in seiner Option, entweder (1) das Produkt, oder (2) tauscht das Produkt mit einem Produkt, das neu oder Ersatzprodukt ist. Ersatzprodukt nimmt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder 180 Tage ab dem Datum des Austauschs ab, je nachdem, welcher Wert größer ist. Consumer ist für die Rücksendekosten verantwortlich.

Ausschlüsse
Die Garantie gilt nicht für folgende Fehler oder Schäden:
Unangemessene Verwendung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsachgemäßen Einbau, unsachgemäßen Anschluss, unzureichende oder unzureichende Belüftung, unsachgemäße Wartung, unsachgemäße Lagerung und Missbrauch) durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer und in jedem nachfolgenden Besitzer.

Ausschlüsse
Unsere Garantie gilt nicht für (i) jedes Produkt, das missbraucht, misshandelt, modifiziert, beschädigt oder für etwas anderes als normale Verbraucher verwendet wird, wie in unserer aktuellen Produktliteratur autorisiert, oder (ii) jedes Produkt, das von Personen außer unserem autorisierten Servicepersonal repariert oder gewartet wurde, oder (iii) jedes Produkt, das seit sieben Tagen nach dem Kauf des Produkts und mindestens alle 6 Monate danach vollständig aufgeladen wurde.

So erhalten Sie Service
Rufen Sie uns an unser Kundendienstteam, um den Garantieservice zu erhalten.

Die hierin enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die einzigen Garantien für unsere Unternehmensprodukte und -dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die diesen Produkten und Dienstleistungen beigefügt. Unser Unternehmen haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen; die hier enthalten sind. Diese Benutzerhandbuch beschreibt Funktionen, die den meisten Modellen gemeinsam sind.

BEDIENUNG

LCD-Bildschirm
Drücken Sie die Ein / Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen.
Steckdose Taste
Schalten Sie jeden Ausgang Taste die jeweiligen Steckdosen ein, um eine Stromausgabe zu ermöglichen. Ausgangen Sie nicht, dass nach der Nutzung wieder ausschalten um den nicht automatisch.
Stromausgabe Taste

LCD

Ladestatus
Überprüfen Sie vor der Verwendung den Ladestand, indem Sie die Anzeigetaste drücken. Wenn der Ladestand niedrig ist, laden Sie zuerst auf.
Power of Input & Output (W):
Wenn die Gesamtleistung angeschlossener Geräte die Nennleistung des langer überschreitet, wird er automatisch ausgeschaltet.
Kaum mit niedriger und hoher Temperatur
Das Kraftwerk kann Ihre Geräte bei Temperaturen von -10-40 °C (14 to 104 °F), Außerhalb dieses Temperaturbereichs stellt das der Funktionen ein.
Warnsymbol
Over Load Protection
Überlastungsschutz
Dieses Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsüberlastschutz freigegeben wird, wird das Symbol nicht erneut angezeigt.
Output overload protection
Ausgangsüberlastung
Dieses Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann die Ausgabe aus.
Over Temperature Protection: Schalten Sie den Ausgang und den Eingang aus, wenn die Überlastung entfernt wurde.
Low Power Alarm
Niedrigenergiewarnung
Dieses Symbol blinkt, um anzuzeigen, dass das Produkt in einem niedrigen Energiezustand steht, weniger als 3%.
Low Power Protection: Ausschalten.
Wenn das Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort den Auf- und Entladen des Kraftwerks, um Schäden zu vermeiden.
Wenn das Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort den Auf- und Entladen des Kraftwerks.

LED-TASCHENLAMPE

Drücken Sie die Taste kurz: schwaches Licht ; helles Licht ; starkes Licht ; ausschalten.
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die SOS -Funktion einzuschalten, und drücken Sie erneut die Taste, um die Beleuchtung auszuschalten.



Français

FAQ

1. **Quel type de batterie se trouve dans une centrale électrique?** Contient une batterie qui se compose d'un tableau de cellules cylindriques de batterie Lithium-ion avec une densité d'énergie élevée.
2. **Comment savoir si ma centrale est facturée?** Pour vérifier le niveau de charge du, reportez-vous à l'affichage de la batterie LCD.
3. **Puis-je facturer le tout en fournissant la puissance in même temps?** La centrale pourrait alimenter les appareils tout en se rechargeant.
4. **Comment savoir si mon appareil fonctionnera avec le?** Vous devrez vérifier la quantité d'alimentation dont votre appareil a besoin. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté. Une recherche en ligne ou l'examen du guide de l'utilisateur de votre appareil devrait suffire. Pour être compatible avec le vous devez utiliser des périphériques qui nécessitent moins de 600W.

WHAT'S IN THE BOX

MISE EN CHARGE

Ce sont quelques appareils courants (dans les 600W)

RECHARGEMENT

Avant d'utiliser ou de stocker, branchez votre centrale électrique dans la toute nouvelle prise jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.
Si vous ne le faites pas, une capacité inférieure à 20%, branchez le sur une source d'alimentation, comme une prise CA ou un panneau solaire, dès que possible.
Vous pouvez ensuite commencer votre centrale électrique

Entrée DC 5.5 - 2.2 mm

Chargeur mural (100W) 5 Heures
Chargeur de voiture (120W) Environ 7.5 heures
Panneau solaire de 100W (lucaduff) Environ 7.5 heures (Voir la vidéo)

Entrée de type C

Chargeur mural Type-C (PD 100W) Around 5 Hours

DC input and Type-C input Simultaneously (220W) Around 3 hours

CARACTÉRISTIQUES

Production		
Sortie CA	Tension nominale	230V
	Puissance nominale	600W
	Puissance de crête	1000W
	La fréquence	50Hz
Sortie CC"2	Tension nominale	13.3V
	Courant nominal	10A
Sortie USB-A"3	Tension nominale	13.3V
	Courant nominal	10A
Sortie USB-C"1	PD 100W max	5V, 9V,12V,15V,20V5A
Projecteur	Lux	200 lux / 800 Moyenne / 1400 High
Saisir		
Entrée CC	Entrée nominale	12V-24V(5-10A)
	Puissance nominale	Max 120W
Entrée USB-C"1	PD 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A

Entrée CC et entrée USB-C"1 en même temps pour recharger la centrale électrique, la puissance d'entrée peut être jusqu'à 220W max

La batterie	
Capacité nominale	512Wh
Type de cellule de batterie	Lithium-ion
Général	
Condition d'environnement de travail	Humidité relative: 20%-90% Température: 32-104 ° F (-10-40 ° C)
Taille	290*210*204mm/5mm

ATTENTION

Non autorisé sur les avions.
Prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser et recharger au moins une fois tous les 6 mois.
Utilisez un chargeur et des câbles d'origine ou certifiés.
Entre dans la température extrême
Ne pas démonter
Ne pas laisser la durée de vie de la batterie, veuillez utiliser et recharger au moins une fois tous les 6 mois.
Fixé, ne pas exposer aux liquides.
Veuillez éliminer les batteries et les produits électroniques conformément aux réglementations locales.

DISCLAIMER

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Notre entreprise ne peut être tenue responsable des dommages causés par le feu, le tremblement de terre, l'utilisation par un tiers, d'autres accidents, une faute intentionnelle de la part du client, de l'abus ou d'autres conditions anormales.
Ne réparez aucun dommage à la prise ou à l'alimentation CA par vous-même.
La garantie couvre toutes les termes et conditions de la garantie. Les contenus qui ne sont pas spécifiés dans les termes et conditions de garantie dépassent notre responsabilité.
Notre entreprise n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou une non-conformité avec ce manuel d'instructions.
Utilisation prévue: L'unité de centrale est destinée à une alimentation électrique pour les dispositifs électriques avec une commission de puissance maximale de 600 W. Notre produit ne convient pas à être utilisé avec des équipements qui concernent la sécurité personnelle et dépendent fortement de l'électricité, tels que des dispositifs médicaux, l'équipement pour les facilités nucléaires, le détecteur d'un et de causes, qualité, etc. Nous n'assumons donc aucune responsabilité pour les accidents impliquant Le sécurité personnelle, les défaillances de la machine, causés par l'utilisation de notre produit avec les dispositifs susmentionnés.

GARANTIE

Garantie limitée
Notre entreprise garantit à l'acheteur du consommateur d'origine que le produit de notre entreprise sera exempt de défauts de main-d'œuvre et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation du consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans le tableau "Période" ci-dessous. Notre obligation en vertu de la présente garantie est limitée à la réparation ou au remplacement, à notre seule discrétion, de tout produit ou pièce défectueuse. Garantie exclusive et unique. Nous ne supposons, ni n'autorisons personne à supposer pour nous, toute autre responsabilité en relation avec la vente de nos produits.

Période de garantie
La période de garantie est de 12 mois. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à partir de la date d'achat par l'utilisateur final comme indiqué sur le reçu de vente d'origine du consommateur. Si le produit est trouvé comme étant défectueux ou d'autres preuves documentaires raisonnables, est nécessaire afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Remède
Notre entreprise réparera ou remplacera (à notre option) tout produit de notre entreprise qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Si une réclamation valide est faite pendant la période applicable, notre entreprise, à son gré, soit remplacera le produit, soit échangera le produit avec un produit neuf ou reconditionné.
Le produit de remplacement assume la garantie restante du produit d'origine ou 180 jours à compter de la date de remplacement, le plus grand. Le consommateur est responsable des frais de retour.

Limite à l'acheteur des consommateurs d'origine
La garantie ne sera pas produit soit limitée à l'acheteur des consommateurs d'origine et à tout propriétaire ultérieur.

Exclusions
Notre garantie s'applique jusqu'à (i) tout produit qui est mal utilisé, maltraité, modifié, endommagé par un accident, ou utilisé pour autre chose que l'utilisation normale du consommateur autorisée dans notre littérature de produit actuelle, ou (ii) tout produit qui a été réparé ou entretenu par des personnes autres que notre service autorisé personnel, ou (iii) tout produit utilisé dans un tout chargé à vous et qui sept jours après l'achat du produit et au moins tous les 6 mois par la suite.

Comment recevoir un service
Pour obtenir un service de garantie, contactez notre équipe de service client.

Les informations contenues ici sont susceptibles de changer sans préavis. Les seules garanties pour nos produits et services de notre entreprise sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Notre société ne sera pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans la présent. Ce guide de l'utilisateur décrit des fonctionnalités communes à la plupart des modèles.

POWER

Bouton Allumer LED
Appuyez sur le bouton Lumière Bleue - Lumière Verte - Lumière Rouge - Éteindre le cycle à tour de rôle.
Double-cliquez sur le bouton pour activer la fonction SOS et appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver l'éclairage.

LAMPE DE POCHE LED

Appuyez sur le bouton: Lumière faible ; Lumière brillante ; Lumière forte ; Éteindre.
Double-cliquez sur le bouton pour activer la fonction SOS et appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver l'éclairage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez les instructions ci-dessous pour assurer une utilisation sûre

DANGER
Le non-conformité peut très probablement entraîner des blessures graves ou la mort

DO NOT démonter, réparer ou modifier l'unité ou la batterie.
DO NOT exposer au feu ou placer dans un environnement à haute température. Keep out of direct sunlight.
DO NOT charge,use or store the unit in a bathroom or in an area exposed to water.
Only use the output socket to power external devices. Never connect the output to mains power under any circumstances.
DO NOT touch the unit or the cord with wet hands.
DO NOT touch the unit or the cord during a thunderstorm.
DO NOT cut,pull or bend the cord. Place the cord should get in your eyes.
DO NOT place the unit on an unstable surface.
DO NOT operate the unit above the specified input voltage.
DO NOT use the unit if it is not functioning correctly.
DO NOT use the unit if it is damaged or broken.
DO NOT put fingers or hands into the product.
DO NOT use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviors resulting in fire, explosion or risk of injury.
DO NOT disassemble the power pack. Will it is equipped with a protection circuit, if the protection circuit is damaged, it may result in a risk of fire or electric shock.

AVERTISSEMENT
Le non-conformité peut entraîner des blessures graves ou la mort

Utilisez et stockez l'unité uniquement dans un environnement propre et sec. N'utilisez pas et ne stockez pas dans un environnement poussiéreux et humide.
Vérifiez l'unité avant chaque utilisation. N'utilisez pas l'unité si elle est endommagée, cassée.
N'utilisez pas l'unité si le cordon d'alimentation est endommagé ou cassé.
Évitez l'unité de l'enfant. DO NOT let children use the power supply unit.
Keep the product away from pets.
N'utilisez pas ou ne stockez pas l'unité dans une zone ou un environnement à haute température.
Placez l'unité sur une surface stable. Assurez-vous que l'unité est sécurisée et sûre. Ne laissez pas les zones affectées à l'eau du robinet.
Gardez une température, débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Tirez sur le cordon de la prise. Ne touchez pas le cordon d'alimentation pendant l'utilisation ou le stockage.
Ne pas utiliser l'unité sur le côté ou à l'envers pendant l'utilisation ou le stockage.
Ne pas utiliser les accessoires à d'autres fins.

Avertissement - risque de gaz explosifs
Pour réduire le risque d'explosion de batterie, suivre ces instructions et celles publiées par le fabricant de batterie et le fabricant de tout équipement que vous comptez utiliser à proximité de la batterie. Examiner le marquage de la mise en garde sur ces produits et sur le moteur.

Italiano

FAQ

1. **Che tipo di batteria si trova in una centrale elettrica?** Contiene un pacco batteria che consiste in un array di celle a batteria agli Litium-ion cilindriche con alta densità di energia.
2. **Come faccio a sapere se la mia centrale elettrica è carica?** Per controllare il livello di carica del, consultare il display della batteria LCD.
3. **Posso caricare il mentre fornisce energia contemporaneamente?** La centrale elettrica potrebbe alimentare i dispositivi durante la ricarica.
4. **Come faccio a sapere se il mio dispositivo funzionerà con il?** Dovrai controllare la quantità di alimentazione richiesta dal dispositivo. Ciò potrebbe richiedere alcune ricerche da parte tua. Un'indagine online o esaminare la guida dell'utente per il tuo dispositivo dovrebbe essere sufficiente. Per essere compatibile con il, è necessario utilizzare dispositivi che richiedono meno di 600 W.

COSA C'È NELLA SCATOLA

CARICA

Si tratta di alcuni dispositivi comuni (entro 600 W)

RICARICA

Prima di utilizzare o archiviare, collegare la tua stazione di alimentazione nella spina a parete fino a quando non è completamente carica.
Se non lo fai, una capacità inferiore al 20%, collegarsi a una fonte di alimentazione, come una presa CA o un pannello solare, il più presto possibile.
Quindi puoi iniziare il tuo viaggio emozionante.

Ingresso DC 5.5*2.5 mm

Caricatore a parete (100W) Circa 5 ore
Caricatore dell'auto (120W) Circa 5.5 ore
Pannelli solari da 100W (scomparsa del tempo) Circa 7.5 ore

Ingresso di tipo C

Caricatore da parete di tipo C (PD 100W) Circa 5 ore

Input DC e input di tipo C contemporaneamente (220 W) Circa 3 ore

SPECIFICHE

Produzione		
Output AC	Tensione nominale	230V
	Potenza nominale	600 W
	Picco di potenza	1000 W
	Frequenza	50Hz
Output CC"2	Tensione nominale	13.3V
	Corrente nominale	10A
Output CC Presa cigar	Tensione nominale	13.3V
	Corrente nominale	10A
Output USB-A"3	Tensione nominale	5V
	Corrente nominale	2.4A
Output USB-C"1	PD 100W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V5A
Priseltore	Lux	200 lux / 800 Middle / 1400 alta
Ingresso		
Input DC	Input nominale	12V-