



ДИЗЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАТОР «ФОРТЕ»



**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
І ПАСПОРТ ВИРОБУ ДЛЯ МОДЕЛІ
FGD6500E та FGD6500E3 (3-фазний)**


ДЯКУЄМО ЗА КУПІВЛЮ НАШОЇ ПРОДУКЦІЇ

Будь ласка, ознайомтеся з даними керівництвом перш ніж використовувати генератор. Виконуйте всі зазначені в керівництві інструкції, що дозволить забезпечити необхідну функціональність даного обладнання, а також продовжить термін його служби. Якщо у Вас будуть будь-які питання щодо цього керівництва, або обслуговування генератора, будь ласка, зв'яжіться з найближчим до Вас дилером.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

FGD6500E (1-но фазний) і FGD6500E3 (3-и фазний), є дизельним генератором, призначеним для основних або резервних джерел електроенергії, для живлення споживачів в сільському господарстві, в медичних та освітніх установах, в побутових умовах, в місцях, де немає ліній електропередач або відключено електрику. Дизельний генератор зручно використовувати як сезонне джерело електроенергії. Відповідають ГОСТ 12.1.003-83. ГОСТ 12.1.005-88. Уважно прочитайте інструкцію, вона дасть Вам можливість правильно та безпечно експлуатувати генератор.

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА МОДЕЛІ



Exciting winding – обмотка збудження
Magn. Field winding – обмотка магнітного поля
Sub Winding – суб-обмотка
Alternator syst. – система генератора
Engine syst. – система двигуна
Control Panel syst. – система панелі керування
Carbon brush – карбонова щітка
Carburetor - карбюратор
Earthing – заземлення
AVR – автоматичний регулятор напруги
Circuit breaker – переривник
AC socket – розетка змінного струму
Earthing Connector – з'єднувач заземлення
Spark plug – свічка запалювання
Ignition Coil – катушка запалювання

Alert – сигнална лампа
Charging coil – катушка зарядки
Isolator – ізолятор
Battery – акумулятор
Relay – реле
Start motor – стартер
Ignition key – ключ запалювання
Switch – перемикач
Black – чорний
Red - червоний
Blue - синій
Yellow - жовтий
Orange - оранжевий
Green – зелений

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<i>FORTE FGD6500E</i>	<i>FORTE FGD6500E3 (3-ї фазний)</i>
<i>Тип двигуна</i>	<i>4-х тактний дизельний двигун з повітряним охолодженням OHV</i>	<i>4-х тактний дизельний двигун з повітряним охолодженням OHV</i>
Тип циліндра	<i>1-циліндровий</i>	<i>1-циліндровий</i>
Модель двигуна	<i>F186F, OHV, 4-х тактний</i>	<i>F186F, OHV 4-х тактний</i>
Об'єм двигуна, см ³	<i>406</i>	<i>406</i>
Потужність двигуна	<i>9.0HP</i>	<i>9.0HP</i>
Максимальна потужність, кВт	<i>4,8</i>	<i>5,0</i>
Номінальна потужність, кВт	<i>4,5</i>	<i>5,5</i>
Тип генератора	<i>Синхронний, щітковий</i>	
Заправна сміссть:		
Паливний бак, л	<i>15</i>	<i>15</i>
Масляний картер, л.	<i>1,65</i>	<i>1,65</i>
Витрати палива, гр/кВт*год.	<i>340</i>	<i>340</i>
Діаметр та хід поршня, мм	<i>86x70</i>	<i>86x70</i>
Тривалість роботи на одній заправці, год.	<i>Приблизно 8</i>	<i>Приблизно 8</i>
Паливо	<i>Дизель</i>	<i>Дизель</i>
Шумність, Дб	<i>85</i>	<i>85</i>
Стартер	<i>Ручний+ електричний</i>	<i>Ручний+ електричний</i>
Розміри, мм	<i>770x530x630</i>	<i>770x530x630</i>
Вага, кг	<i>120</i>	<i>120</i>
Ізоляція	<i>Class F</i>	<i>Class F</i>

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед дозаправкою паливом завжди зупиняйте двигун.

Не допускайте переповнювання паливом і не встановлюйте генератор в похиле положення через можливість розливання палива. Залиште повітряний прошарок над рівнем палива.

Не паліть під час дозаправки генератора паливом.

Видаляйте пролите паливо з генератора. Перемістіть генератор від місця, де пролито паливо.

Змивайте паливо при попаданні його на Вашу шкіру або одяг.

Будьте обережні при зберіганні палива.

Уникайте вдихання парів палива.

Завжди закривайте кришку паливного резервуара.

Вихлопи генератора можуть бути дуже гарячими.

Уникайте розміщення будь-яких займистих матеріалів поблизу вихлопного отвору.

Експлуатуйте генератор тільки на вулиці при наявності гарної вентиляції.

Дотримуйтесь заходів безпеки і не допускайте присутності дітей і сторонніх людей при роботі генератора.

Не накривайте генератор тканиною або пластмасовим кожухом. Для роботи двигуна необхідна наявність вільного доступу повітря.

Не торкайтесь до генератора мокрими руками.

Не експлуатуйте генератор в умовах підвищеної вологості і поблизу джерела води.

Не приєднуйте генератор до якого-небудь промислового джерела енергії.

Переконайтесь, що всі використовувані Вами подовжуvalльні шнури відповідають вимогам безпеки, вони повинні мати достатню навантажувальною здатністю для виконання необхідної роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Генератор призначений тільки для зовнішнього використання. Не використовуйте цей генератор всередині будь-яких приміщень і транспортних засобах. Генератор може стати причиною пожежі. Ніякі додаткові модифікації генератора, включаючи установку вентилятора не усунуть небезпеки. Необхідно забезпечити оптимальну відстань між генератором і оточуючими його предметами не менше одного метра з усіх боків, навіть якщо ви використовуєте установку на вулиці.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Якщо генератор використовується в якості резервного джерела електроенергії, то у разі збою електромережі, необхідно виконати наступне:

Перед підключенням генератора до електросистеми, необхідно за допомогою головного переривника (головний вимикач), який обслуговує систему, відключити систему генератора від електромережі. Якщо генератор не відключити - це може викликати пошкодження генератора, а також може привести до смерті працівників від удару електричним струмом, в разі відновлення подачі електричної енергії в електромережі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Дана установка не має пристрою гасіння іскри. Якщо генератор буде використовуватися серед вогнепебезпечних матеріалів типу сільськогосподарських зернових культур, щіток, трави і т.д., то потрібна додаткова установка пристрою, що поглинає іскри.

НЕБЕЗПЕКА:

Дизельний двигун виробляє отруйні пари вуглекислого газу, які при вдиханні шкідливі для здоров'я людини.

ПРИ ЗАРЯДЦІ БАТАРЕЙ

Електролітична батарея містить сірчану кислоту. Захистіть ваші очі, шкіру та одяг. У разі контакту з кислотою, необхідно промити місце контакту під проточною водою і звернутися за медичною допомогою, особливо якщо кислота потрапила в очі. Батареї виробляють водень, який може бути вибухонебезпечним. Не паліть і не використовуйте відкритий вогонь біля батареї, особливо протягом її заряду. Проводьте зарядку батареї в добре провітрюваному місці.

ПІДГОТОВКА ДО ЗАПУСКУ

ЗАПРАВКА ПАЛИВОМ

Використовуйте тільки дизельне паливо, яке найбільш підходить для двигуна.
При заправці паливного бака переконайтесь, що ніякий пил або вода не змішалися з паливом.
Це може привести до пошкодження паливного насоса та форсунки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.

Не рекомендується використовувати замінники дизельного палива, так як вони можуть пошкодити компоненти паливної системи. Не переповнюйте бак, переповнення небезпечно.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Заправляти пальне тільки при хорошій вентиляції і при зупиненому двигуні.

Не паліть в місцях заправки та зберігання палива.

Після заправки упевніться, що кришка бака падійно закрита.

Не проливайте паливо при заправці. Якщо паливо було пролито - ретельно очистіть.

ЗАЛИВКА МАСЛА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Завжди перевіряйте рівень масла перед запуском двигуна, і своєчасно доливайте його до необхідного рівня.

Двигун може бути пошкоджений, якщо використовується недостатня кількість масла.

Також небезпечно заливати занадто багато масла в двигун.

ВАЖЛИВО:

Генератор обладнаний системою аварійного відключення при низькому рівні масла, а також системою захисту, що не дозволяє запустити двигун при відсутності масла.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРООЧИСНИКА

Послабте кріплення кришки повітроочисника і витягніть фільтр.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Не мити фільтр повітроочисника з миючим засобом.

Замінити фільтруючий елемент, коли його пропускна здатність зменшиться або зміниться колір. Ніколи не запускайте генератор без фільтра повітроочисника.

Після закінчення очищення фільтра або його заміни закріпіть на місце кришку повітроочисника.

ПІДГОТОВКА ГЕНЕРАТОРА ДО ЗАПУСКУ

Переведіть головний вимикач, а також будь-які інші включені перемикачі (підсвічування і т.п.), в положення «ВИМКНЕНО»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Генератор повинен бути заземлений для запобігання ударів струмом.

ВИБІР НАПРУГИ

Перед стартом двигуна, переконайтесь, що перемикачі типу напруги встановлені в правильному положенні для забезпечення номінальної напруги робочого інструмента. При використанні 12V системи для зарядки акумуляторів, встановіть головний вимикач в положення "ВИМКНЕНО".

ЗАПУСК ГЕНЕРАТОРА

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ:

Увага: Генератор поставляється без масла в картері. Робота генератора без масла може привести до руйнування двигуна.

Увага: Швидкість генератора була встановлена на виробництві, що забезпечує безпечну роботу. Зміна вже встановленої швидкості може привести до перегріву установки і викликати пожежу. Ніколи не намагайтесь "прискорити" двигун, щоб підвищити продуктивність. І напруга, і частота вийдуть за межі допустимих норм, що викликає небезпеку для пристрою і життю обслуговуючого персоналу.

Увага: Перед запуском генератора необхідно відключити від генератора всі підключені пристлади, щоб запобігти їх пошкодженню.

Увага: Ніколи не заправляйте генератор в працюючому стані. Переконайтесь, що генератор не працює. Це серйозний ризик для виникнення пожежі.

УВАГА: ПЕРЕВІРЯЙТЕ КІЛЬКІСТЬ МАСЛА У ГЕНЕРАТОРІ ПЕРЕД КОЖНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ.

Кількість масла - 1,1 літра.

При температурі нижче 0°C, використовуйте масло SAE 10W або 10W-30, 10W-40. Від 0°C до 25°C масло SAE 20W або 10W-30, 10W-40.

Від 25°C до 35°C масло SAE 30W або 10W-30, 10W-40. Понад 35°C масло SAE 40.

Відповідно до класифікації масел по API (Американський нафтовий інститут). Рекомендується використовувати масла "SE" або "SF".

Датчик масла генератора спрацьовує тільки при низькому рівні масла, генератор може відключитися або не запуститися, якщо рівень масла западто пізький.

УВАГА: Перед присуднанням проводів, прохання упевнитися, що навантаження на генератор перебуває в межах навантажувальної здатності, вказаної в таблиці.

Прохання упевнитися також, що дріт і його навантажувальна здатність задовільняють виконуваній роботі.

ВОЛЬТМЕТР.

Вольтметр змінного струму показує вихідну змінну напругу.

До даного генератору додається провід, призначений для з'єднання виведення 12В і акумулятора для його підзарядки

Даний генератор обладнаний датчиком низького рівня масла, який автоматично зупиняє двигун, коли рівень масла падає.

УВАГА: якщо двигун самостійно відключився, а в паливному баку досить бензину, слід перевірити рівень машинного масла.

АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК.


1. Поставте захисні огороження акумулятора на стійку. Встановіть піддон акумулятора на захисні огорожі і затягніть болти.

2. Протягніть провід стартера під баком і приєднайте його до втягуючого реле.

3. Приєднайте заземлення до розетки з заднього боку генератора.

4. Встановіть акумулятор на піддон і закріпіть кронштейном акумулятора. Приєднайте дріт стартера спочатку до позитивної клеми (+) акумулятора, потім до негативної (-). При розмиканні проводів спочатку слід від'єднати дріт від негативної клеми (-) акумулятора, а потім від позитивної (+).

Встановіть захисну панель акумулятора на захисні огороження.




СТАРТ ДВИГУНА:

Від'єднайте від генератора всі підключені прилади.

- Відкрийте паливний клапан вимикача.

ВКЛЮЧЕННЯ І ВИМИКАННЯ ГЕНЕРАТОРА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТАРТЕРА.



1. Відкрийте паливний вентиль.

2. Закройте важіль дроселя.

3. Поверніть ключ в положення ON відразу після запуску двигуна. Не використовуйте електричний стартер більше 5 секунд. Якщо двигун не запускається, вимкніть його і почекайте 10 секунд, перш, ніж запустити його знову.


Запуск генератора при ручному старті


1. Залийте мастило по нижньому краю заливної горловини

2. Переведіть вимикач двигуна в положення "ввімкнено"


3. Відкрийте паливний вентиль

4. Закройте важіль дроселя (потягнути на себе)





5. Повільно потягніть за шнур стартера до появи опору, утримуючи шнур стартера в натягнутому положенні, різко потягніть його.






6. Дайте двигуну попрацювати без навантаження приблизно 5 хв., доки він не нагріється. Потім переведіть важіль дроселя у відкрите положення.

7. Під'єднайте шнур живлення і переведіть перемикач змінного струму в положення "включено".

ЗУПИНКА ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА

1. Встановіть перемикач змінного струму в положення "вимкнено"
2. Від'єднайте всі кабелі
3. Переведіть перемикач двигуна в положення "вимкнено"
4. Закрійте паливний кран



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Не зупиняйте двигун раптово, тому що це порушує температурний режим генератора.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ:

- Дати двигуну можливість нагрітися і стабілізувати свою роботу протягом приблизно п'яти хвилин після старту.
- Виберіть необхідну напругу 120/240 В, однофазний режим, 50 герц, режим змінного струму. Не перевантажуйте ГЕНЕРАТОР. Складіть номінальні потужності всіх пристрій, які будуть підключені одночасно. Сумарна потужність електроприладів, що підключаються, не повинна перевищувати номінальну потужність генератора. Також звертайте увагу на електроприлади, що мають електродвигун: у момент запуску вони потребують в 3 рази більше потужності за номінальний показник!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не підключайте до генератора 2 або більше пристрій одночасно. Підключайте їх один за іншим, послідовно.

РОБОТА ЗІ ЗМІННИМ СТРУМОМ

Запустіть двигун, і упевніться, що контрольна лампа горить.
Підключіть пристрій.

УВАГА:

Переконайтесь, що всі пристрій знаходяться в робочому стані перед підключенням їх до генератора. Якщо пристрій починають працювати неправильно, негайно вимкніть пристрій і відремонтуйте його.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:

Якщо спрацював захист від перевантажень, зменьшіть електричне навантаження в ланцюзі, і почекайте декілька хвилин перш ніж знову почати роботу.

РОБОТА З ПОСТИЙНИМ СТРУМОМ

Постійний струм може використовуватися для заряду 12 В батарей тільки автомобільного типу. (Інші типи батарей не можуть використовуватися.)

Перед підключенням батарей переконайтесь, що роз'єдили мінус (-) кабелю батареї від батареї.

Запустіти двигун.

Приєднати заряджаючий кабель до затискача акумулятора і DC терміналу генератора.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

З'єднати позитивний полюс батареї з позитивним полюсом генератора. Не дотримання полярності призведе до поломки генератора або батареї.

Не допускати короткого замикання вільних кінців кабелю для зарядки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Батарея виробляє вибухові гази. Не використовуйте відкритий вогонь, не допускайте іскріння і не куріть поблизу батареї. Для запобігання іскріння завжди підключайте зарядний кабель спочатку до контактів батареї і лише тоді на генератор. При відключені ви повинні від'єднати кабель спочатку від генератора, а потім від батареї.

Заряджайте батарею в добре провітрюваному місці.

Припиніть зарядку, якщо температура електроліту перевищує 45 ° С

УВАГА:

Не запускайте двигун автомобіля в той час як генератор все ще сполучений з батареєю.

Генератор може бути пошкоджений.

Не використовувати одночасно підключення по постійному і змінному струму!

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Найменування деталі чи вузла	Відмітки	Щоденні заходи (перевірки перед початком роботи)	Перший місяць (або через 30 годин роботи)	Через 3 місяці (або через 50 годин роботи)	Через 6 місяців (або через 100 годин роботи)	Через 12 місяців (або 300 годин роботи)
Мастило	Перевірити рівень мастила	x				
	Замінити		x		x	
Повітряний фільтр	Почистити, при необхідності замінити			x		
Паливний фільтр	Прочистити паливний вентиль і фільтр паливного резервуара. При необхідності замінити.				x	
Витікання палива	Перевірити паливний шланг на наявність тріщин або пошкоджень іншого роду. При необхідності замінити.	x				
Вихлопна система	Перевірити на протікання. Підтягнути або замінити ущільнення при необхідності.	x				
	Перевірити екран глушника. При необхідності прочистити або замінити.				x	
Система охолодження	Перевірити вентилятор на наявність пошкоджень.					x
Система запуску	Перевірити роботу пускового пристрою.	x				
Фітинги і затиски	Перевірити. При необхідності замінити.				x	

ОБКАТКА ДВИГУНА

Перші 25 годин роботи вважаються періодом обкатки двигуна. Протягом цього терміну рекомендується проводити роботи при навантаженні не більше 75% від граничного значення.

УВАГА! Переконайтесь, що кількість масла підтримується на постійному рівні. Перевіряйте рівень масла кожні вісім (8) годин або щодня. При перевірці рівня масла повільно опускайте щуп для виміру рівня, поки він не досягне дна. Змініть масло після перших (20) годин роботи. Потім заміну масла необхідно проводити кожні п'ятдесят (50) годин роботи або кожні 25 годин за умови високого навантаження або високої температури навколошнього середовища.

ЗБЕРІГАННЯ ГЕНЕРАТОРА

Сорожніть паливний бак. Залийте 0,2 л. машинного масла в паливний бак.

Помістіть генератор на плоску поверхню і накройте чистою сухою матерією.

УВАГА: Транспортування генератора виконується при порожньому паливному баку.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ

ЗАМИНА МАСЛА

- Зніміть кришку масляного фільтра.
- Викрійте пробку зливного отвору і дайте маслу повністю стекти в піддон, установлений під двигуном.
- Перевірте ущільнення. При необхідності замініть на нові. Встановіть на місце пробку зливного отвору і заповніть двигун чистим маслом.
- Встановіть на місце кришку масляного фільтра.

ЕКРАН ГЛУШНИКА

- Дочекайтесь, поки глушник охолоне.
- Екран глушника може бути покритий вуглецевими відкладеннями.
- Відкрутіть гвинтову кришку і зніміть екран глушника.
- Почистіть екран дротяною щіткою і встановіть на місце.
- У разі наявності ушкоджень замініть екран глушника

ЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА

УВАГА: не запускайте двигун при відсутності фільтруючого елементу повітряного фільтру.

- Відкрутіть кришку повітряного фільтра.
- Зніміть фільтруючий елемент і ретельно промийте його в мильному розчині. Злегка відіжміть, не перекручуючи повітряний фільтр, і висушіть.
- Налийте невелику кількість масла на фільтруючий елемент і акуратно видаліть надлишки масла.
- Встановіть на місце фільтруючий елемент і закрутіть кришку повітряного фільтра.
- Переконайтесь, що кришка фільтра герметично закрита.

Паливний вентиль

- Для того щоб зняти фільтр паливного вентиля просто зніміть ковпак (манжету) з нижньої частини паливного вентиля за допомогою маленької викрутки.

• Прочистіть і промийте фільтр і ковпак (манжету) і встановіть на потрібні місця.

ФІЛЬТР ПАЛИВНОГО РЕЗЕРВУАРА

- Зніміть фільтр паливного резервуара, промийте його в бензині.
- Висушіть його і встановіть на місце.

ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ
Двигун не заводиться	1. Закінчилось паливо чи немає масла 2. Вимикач в позиції вимкнено. 3. Заслінка в неправильному положенні. 4. Закрито клапан подачі палива. 5. Установка підключена до мережі	1. Додати паливо або масло. 2. Включити установку. 3. Встановити заслінку в потрібне положення. 4. Відкрити клапан подачі палива. 5. Відключити підключені прилади від генератора.
Немає напруги на виході	1. Дефект генератора. 2. Спрацював захист від перевантажень системи. 3. Дефект конденсатора. 4. Дефект шнура.	1. Замінити пристрій в Сервісному Центрі. 2. Знизити потужність навантаження і включити преривник. 3. Замініть конденсатор в сервісному центрі. 4. Замінити шнур. 5. Вимкнути і знову включити.
Повторне спрацювання захисту від перевантажень.	1. Перевантаження 2. Дефект шнура або генератора.	1. Зменшити кількість приладів, 2. Переvірити пошкоджені, потертий провід на обладнанні. 3. Замінити генератор
Перегрівання генератора	1. Перевантаження. 2. Недостатня вентиляція.	1. Зменшити кількість приладів 2. Забезпечте нормальну циркуляцію свіжого повітря

ГАРАНТІЙ ВИРОБНИКА

1. Гарантійний термін експлуатації виробу складає 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання споживачем правил експлуатації, зберігання і транспортування.
2. Всі претензії щодо якості будуть розглянуті тільки після перевірки вироби в сервісному центрі.
3. Умови гарантії передбачають безкоштовну заміну деталей та вузлів виробу, в яких виявлено виробничий дефект.
4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали, змінні насадки, навісне обладнання (у тому числі змінні котушки) і на будь-які інші частини виробу, які мають природний обмежений термін служби (в тому числі сальники, манжети, ущільнення, поршневі кільця, циліндри, клапани, графітові щітки, підшипникові опори тощо), а також на дефекти, які є наслідком природного зносу.
5. Умови гарантії не передбачають профілактику та чистку виробу, регулювання робочих параметрів, а також виїзд майстра до місця експлуатації виробу з метою його підключення, налаштування, ремонту або консультацій.
6. Разом з тим сервісний центр має право відмови від безкоштовного гарантійного ремонту у наступних випадках:
 - При відсутності паспорта виробу, гарантійного талону.
 - При неправильно (або з виправленнями) заповненому свідоцтві про продаж або гарантійному талоні
 - При використанні виробу не за призначенням або з порушеннями правил експлуатації
 - При наявності механічних пошкоджень (тріщини, сколів, слідів ударів і падінь, деформація корпусу, мережевого шнура, штепселя) або будь-яких інших елементів конструкції), у тому числі отриманих в результаті замерзання води (утворення льоду)
 - При наявності всередині агрегату сторонніх предметів