

Кондиціонери повітря

моделі
SPIW309A2WF
SPIW312A2WF
SPIW318A2WF
SPIW324A2WF

Інструкція з встановлення і використання



Whirlpool

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА, ЯКІ ТРЕБА ПРОЧИТАТИ ТА ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ

- Завантажте повну інструкцію з експлуатації з сайту docs.whirlpool.eu або зателефонуйте за номером телефону, вказаним у гарантійному буклєті.
- Перед використанням приладу прочитайте ці інструкції з техніки безпеки. Збережіть їх для подальшого використання.
- У цих інструкціях та на самому приладі містяться важливі попередження про небезпеку, які слід завжди виконувати. Виробник не несе жодної відповідальності за недотримання цих інструкцій з техніки безпеки, за неналежне використання приладу або неправильне налаштування елементів управління.
- Не дозволяйте маленьким дітям (від 0 до 3 років) наблизатися до приладу. Не дозволяйте маленьким дітям (від 3 до 8 років) підходити надто близько до приладу без постійного нагляду. До користування приладом допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які не мають досвіду чи знань щодо використання цього приладу, тільки за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечноного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом. Не дозволяйте дітям гратися з

приладом. Діти можуть чистити та обслуговувати прилад лише під наглядом дорослих.

ДОЗВОЛЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ

- **ОБЕРЕЖНО:** Цей прилад не призначений для експлуатації із зовнішнім пристроєм для перемикання, наприклад, таймером або окремою системою дистанційного керування.
- Цей прилад призначено для використання в побутових і подібних умовах, наприклад таких: готелі та офіси.
- Цей прилад не призначений для професійного використання.
- Завжди спочатку вимикайте кондиціонер за допомогою пульта дистанційного керування. Не вимикайте його за допомогою автоматичного вимикача електро живлення або шляхом витягування вилки з розетки. Відключайте кондиціонер від джерела живлення, якщо не будете використовувати його протягом тривалого періоду часу або під час грози/штурму.
- Не перешкоджайте виходу повітря – існує ризик травмування. Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори пристрою не були заблоковані.
- Не розміщуйте будь-які інші електричні вироби або предмети побуту під внутрішнім або зовнішнім блоком. Конденсат, який стікає з пристрою, може спричинити його намокання, а також пошкодження або несправність майні.

УСТАНОВЛЕННЯ

- Для уникнення ризику травмування встановлення і обслуговування приладу мають виконувати принаймні дві особи. Під час розпакування та встановлення приладу використовуйте захисні рукавиці - існує ризик порізів.
- Установлення, включаючи виконання електричних з'єднань, і ремонт має виконувати кваліфікований технічний персонал відповідно до національних стандартів електробезпеки. Не ремонтуйте та не заміняйте жодну частину приладу, якщо в інструкції з експлуатації прямо не вказано, що це необхідно зробити. Не дозволяйте дітям наблизатись до місця установлення. Розпакувавши прилад, перевірте, чи не пошкоджений він під час транспортування. Якщо це так, зверніться до дилера або найближчого центру післяпродажного обслуговування. Після установлення, залишки упаковки (пластик, пінополістиролові елементи і т.п.) повинні зберігатися в недоступному для дітей місці - існує небезпека удушення. Перед проведеннем будь-яких робіт з установлення прилад слід відключити від усіх віддалених джерел електро живлення – існує ризик ураження електричним струмом. Під час встановлення приладу переконайтесь, що він не перетискає кабель живлення – існує ризик виникнення пожежі або ураження електрострумом. Вмикайте прилад лише після завершення процедури його встановлення.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Для перенесення або переміщення кондиціонера зверніться до досвідчених спеціалістів з технічного обслуговування з метою відключення пристрою і його встановлення на новому місці.
- Прилад не можна встановлювати в пральні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

- Джерело живлення має забезпечувати номінальну напругу за допомогою спеціальної схеми для цього приладу.
Діаметр шнура живлення повинен відповісти вимогам.
Багатополюсний перемикач має бути встановлений в стаціонарній електропроводці відповідно до правил електромонтажу, а прилад повинен бути заземлений відповідно до національних стандартів електричної безпеки.
- Багатополюсний перемикач, відстань між усіма контактами в якому складає не менше 3 мм, має бути встановлений в стаціонарній електропроводці.
- Не використовуйте подовжувачі, розгалужувачі або адаптери. Після підключення електричні компоненти не мають бути досяжні користувачеві. Не використовуйте прилад, якщо ви мокрі або босоніж. Забороняється користуватися цим приладом у разі пошкодження кабелю живлення або вилки й у разі неналежної роботи приладу або пошкодження чи падіння.
- Якщо кабель електророживлення пошкоджений, слід звернутися до виробника, його сервісного агента або осіб з подібною кваліфікацією для заміни пошкодженого кабелю, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.
- Пристрій захисного відключення (ПЗЗ) з номінальним залишковим робочим струмом, що не перевищує 30 mA, має бути встановлений в стаціонарній електропроводці відповідно до національного законодавства.
- Через те, що контур циркуляції холодильного агента сильно нагрівається, слід розташовувати з'єднувальний кабель на відстані від мідної трубки.
- Слід забезпечити захисне заземлення та заземлювальний дріт, з'єднаний зі спеціальною заземлюючою системою будівлі, встановлені професіоналами. Пристрій має бути оснащений перемикачем для захисту від електричного витоку та допоміжним автоматичним вимикачем, що має достатню потужність. Автоматичний вимикач також має мати функцію магнітного та теплового відключення, щоб забезпечити захист у випадку короткого замикання та перевантаження.

| | | | |
|---|----------|-----|-----|
| Модель | 9K і 12K | 18K | 24K |
| Належна потужність автоматичного вимикача | 16A | 20A | 25A |

- Для підключення шнура живлення та кабельного з'єднання між зовнішнім та внутрішнім блоками перегляньте схему підключення приладу.

ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед здійсненням технічного обслуговування приладу переконайтесь в тому, що прилад вимкнений і відключений від джерела живлення ніколи не застосовуйте пристрой чищення парою — існує ризик ураження електричним струмом.
- Технічне обслуговування і ремонт, які потребують участі інших кваліфікованих спеціалістів, слід проводити під наглядом особи, компетентної у застосуванні легкозаймистих холодаоагентів.
- Обслуговування необхідно виконувати лише із застосуванням обладнання, рекомендованого виробником.

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Весь пакувальний матеріал підлягає 100% вторинній переробці та позначений відповідним символом. Тому різні частини упаковки слід утилізувати відповідально та згідно з місцевими правилами щодо утилізації відходів.



ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УТИЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВИХ ПРИЛАДІВ

Цей прилад виготовлено з матеріалів, які підлягають вторинній переробці або придатні для повторного використання.

Утилізуйте його

відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Для отримання додаткової інформації про поводження з побутовими електричними приладами, їх утилізацією та вторинну переробку зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або в магазин, де ви придбали прилад. Цей прилад марковано відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE). Забезпечивши правильну утилізацію цього приладу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людей.

Символ () на виробі або в супровідній документації вказує на те, що прилад не можна утилізувати як побутові відходи, і що його потрібно здавати на утилізацію до відповідних центрів збору відходів для вторинної переробки електричного та електронного обладнання.

ДЕКЛАРАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

- Повний текст декларації про відповідність можна завантажити з веб-сайту: docs.whirlpool.eu.
- Радіоустаткування працює в промисловому (ISM) частотному діапазоні 2,4 ГГц, максимальна потужність ВЧ-сигналу, що передається, не перевищує 20 дБм (еквівалентна потужність ізотропного випромінювання, е. і. г. р.).
- У цьому виробі наявне певне програмне забезпечення з відкритим кодом, яке розроблене третіми особами. Заяву щодо використання ліцензії на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом можна знайти на веб-сайті: docs.whirlpool.eu.
- Цей прилад містить фторовані гази, що викликають парниковий ефект, умови поводження з якими оговорено в Кіотському протоколі, холодильний газ при цьому міститься в герметично закритій системі (R32, GWP 675). Максимальна кількість холдоагенту в системі становить 2,5 кг. Більш докладні дані наведено на етикетці з технічними даними.
-

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПРИЛАДУ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГЕНТУ

- Повну версію посібника з детальним описом встановлення, технічного обслуговування і ремонту можна завантажити на веб-сайті docs.whirlpool.eu.

- Не використовуйте жодні засоби (окрім тих, які рекомендує виробник), щоб прискорити процес розмороження або для очищення приладу.
- Прилад має знаходитися в добре провітрюваному приміщенні, площа якого має відповідати значенню, яке зазначено для належної експлуатації пристрою; в якому немає постійно використовуваних джерел займання (наприклад; відкритий вогонь, діючий газовий прилад або діючий електричний нагрівач).
- Не протирайте і не підпалюйте. Майте на увазі, що холдоагенти можуть не мати запаху.
- Будь-яка особа, яка виконує роботи з контуром циркуляції холодильного агента або розриває його, повинна мати дійсний сертифікат від акредитованого в галузі органу з атестації, який санкціонує компетенцію цієї особи щодо безпечної поводження з холдоагентами відповідно до визначеній галузевої специфікації атестації. Обслуговування необхідно виконувати лише таким чином, як це рекомендовано виробником обладнання. Технічне обслуговування і ремонт, які потребують участі інших кваліфікованих спеціалістів, слід проводити під наглядом особи, компетентної у застосуванні легкозаймистих холдоагентів. Прилад можна встановлювати, експлуатувати та зберігати в приміщенні, загальна площа якого перевищує 10 м².

Встановлення трубопроводів слід виконувати в приміщенні, загальна площа якого перевищує 10 м². Трубопровід має відповідати національним законодавчим нормам, пов'язаним з використанням газу. Максимальна кількість холдоагенту в системі становить 2,5 кг. Механічні з'єднувачі, що використовуються в приміщенні, мають відповідати стандарту ISO 14903.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

У разі повторного використання з'єднань конічним розвальцовуванням, необхідно виготовити нові розвальцовані елементи. Установлення трубопроводів має бути зведені до мінімуму. Механічні з'єднання мають бути доступними для технічного обслуговування.

1. Переміщення обладнання, що містить вогненебезпечні холодаагенти, слід виконувати відповідно до правил транспортування.
2. Маркування обладнання з використанням знаків має відповідати місцевим нормам.
3. Утилізацію обладнання, в якому застосовуються легкозаймисті холодаагенти, слід виконувати згідно з національними нормами.
4. Зберігання обладнання/приладів має відповідати інструкціям виробника.
5. Зберігання запакованого (непроданого) обладнання Захисна упаковка для зберігання має бути такою, щоб механічне пошкодження обладнання всередині упаковки не призвело до витоку холодаагента. Максимальна кількість одиниць обладнання, яке дозволяється зберігати разом, регламентується місцевими нормами.

6. Інформація про обслуговування. 6-1

Перевірки в зоні застосування

Перед початком роботи з системою, що містить легкозаймисті холодаагенти, слід виконати необхідні перевірки щодо безпеки, щоб мінімізувати ризик займання. Для ремонту холодильної системи перед виконанням робіт в системі слід виконати такі заходи безпеки.

2 Порядок роботи

Роботи слід проводити під контролем, щоб мінімізувати ризик появи горючого газу або пари під час виконання робіт.

3 Загальна робоча зона

Весь обслуговуючий технічний персонал та інші працівники, що працюють в зоні проведення робіт, мають бути проінструктовані щодо характеру виконуваної роботи. Слід уникати виконання робіт в обмеженому просторі. Область навколо робочої зони має бути секціонована. Переконайтесь в тому, що в межах робочої зони забезпечені умови безпеки, що дозволяє здійснювати контроль за горючим матеріалом.

4 Перевірка на наявність холодаагенту

Робочу зону слід перевіряти за допомогою відповідного детектора холодильного агента до та під час виконання робіт, щоб гарантувати, що фахівець поінформований щодо потенційної наявності вогненебезпечної атмосфери. Переконайтесь, що обладнання, яке використовується для виявлення витоків, є придатним для використання з легкозаймистими холодаагентами, тобто воно є іскробезпечним, достатньо герметичним та конструктивно безпечним.

5 Наявність вогнегасника

Якщо на холодильному обладнанні або на будь-яких пов'язаних з ним вузлах необхідно проводити будь-які пожежонебезпечні роботи, поруч має бути відповідне обладнання для пожежегасіння. Біля зони заряджання слід забезпечити наявність вогнегасника з порошковою вогнегасною речовиною або з вуглекислим газом CO₂.

6 Відсутність джерел загоряння

Особи, які виконують роботи на холодильній системі, що передбачають розкривання будь-якого трубопроводу, який містить або містив легкозаймистий холодаагент, мають використовувати будь-які джерела загоряння таким чином, щоб це не могло привести до пожежі або вибуху. Всі можливі джерела загоряння, включаючи паління цигарок, мають знаходитися достатньо далеко від місця встановлення, ремонту, знімання та утилізації приладу, коли легкозаймисті холодаагенти можуть бути випущені в навколоишнє середовище. Перед початком роботи необхідно обстежити територію навколо обладнання, щоб переконатися у відсутності пожежної небезпеки або ризиків займання. Необхідно встановити таблиці «Не палити».

Перш ніж розривати систему або проводити на ній будь-які пожежонебезпечні роботи,

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

7 Вентильована зона

Переконайтесь, що зона виконання робіт є відкритою або що вона достатньо провітрюється. Вентиляція повинна тривати протягом періоду виконання роботи. Вентиляція має безпечно розсіювати будь-який випущений холдоагент, крім того, бажано випускати його назовні в атмосферу.

6-8 Перевірки холодильного обладнання

У разі заміни електричних компонентів, вони мають відповісти призначенню приладу і мати відповідні характеристики. Слід завжди дотримуватися інструкцій виробника з технічного та сервісного обслуговування. У разі виникнення сумнівів для отримання допомоги зверніться до технічного відділу виробника. На установках із застосуванням легкозаймистих холдоагентів необхідно виконувати наступні перевірки:

- Об'єм заправки має відповісти розміру приміщення, в якому встановлені компоненти, що містять холдоагент;
- Вентиляційне обладнання працює належним чином і вентиляційні отвори не загороджені;
- У разі застосування непрямого контуру охолодження слід перевіряти вторинний контур на наявність холдоагента;
- Позначення на обладнанні мають завжди бути видимими і чіткими. Нерозбірливе маркування і знаки необхідно виправити;
- Холодильну трубу або компоненти розташовують таким чином, щоб уникнути можливості корозійного впливу будь-якої речовини на компоненти, що містять холдоагент, за винятком випадків, коли компоненти виготовлені з матеріалів, які є стійкими до корозії або захищеними від корозії.

6-9 Перевірка електричних пристройів

Ремонт та технічне обслуговування електричних компонентів мають включати початкові перевірки з безпеки та процедури огляду компонентів. У разі виникнення несправності, яка може впливати на безпеку, слід відключити прилад від джерела електропостачання, поки не буде усунено збій. Якщо несправність не може бути усунута негайно, але необхідно продовжувати роботу, слід використати відповідне тимчасове рішення. Про це слід повідомити власнику обладнання і узгодити з ним подальші дії. Початкові перевірки з безпеки мають включати:

- Чи розряджені конденсатори: це слід виконувати безпечно, щоб уникнути можливості іскріння;
- Чи не знаходяться електричні компоненти та проводка під напругою під час заряджання, відновлення роботи або прочищення системи;
- Чи постійно підключене заземлення.

7. Ремонт герметизованих компонентів

Під час ремонту герметизованих компонентів всі електричні роз'єми слід від'єднати від обладнання, що ремонтується перед зніманням будь-яких герметизованих компонентів електропостачання обладнання під час обслуговування, після чого, з метою попередження потенційно небезпечної ситуації в найбільш критичному місці, слід розташувати постійно включені пристрій для виявлення витоків. Особливу увагу слід приділити забезпечення правильному виконанню робіт на електричних компонентах. Не можна вносити зміни в конструкцію корпусу, оскільки це може вплинути на рівень захисту приладу. Це включає пошкодження кабелів, надмірну

кількість з'єднань, застосування клем, що не відповідають оригінальним, пошкодження ущільнень, неправильне встановлення втулок та ін. Переконайтесь, що пристрій надійно встановлений. Переконайтесь у належному стані ущільнень або герметизуючих матеріалів, щоб вони й надалі були здатні запобігати проникненню легкозаймистих атмосфер. Запасні частини мають відповісти специфікаціям виробника.

ПРИМІТКА:

Використання силіконового герметика може зменшувати ефективність функціонування деяких видів обладнання для виявлення витоків. Для роботи з конструктивно безпечними компонентами не потрібно ізолятувати їх.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

8. Ремонт конструктивно безпечних компонентів

Не застосовуйте будь-які постійні індуктивні або ємнісні навантаження у схемі без впевненості в тому, що при цьому не буде перевищена напруга та струм, дозволені для використуваного обладнання. Під напругою в присутності легкозаймистої атмосфери можуть бути застосовані лише конструктивно безпечні компоненти. Слід застосовувати пристрій для тестування з відповідними номінальними характеристиками. Замінуйте компоненти лише на вироби, які визначені виробником. Застосування інших компонентів може привести до займання атмосфери холодоагента під час його витоку.

9. Укладання кабелю

Переконайтесь, що в місці встановлення кабелі не будуть швидко зношуватися, іржавіти, перетискатися, на них не буде діяти вібрація, гострі краї або будь-які інші несприятливі зовнішні впливи. При перевірці також слід враховувати ефект старіння або постійну вібрацію з таких джерел, як компресори або вентилятори.

10. Виявлення легкозаймистих холодаагентів

Ні за яких обставин для пошуку або виявлення місць витоку холодаагента не можна використовувати потенційні джерела займання. Не можна використовувати галоїдний витокошукач (або будь-який інший детектор, в якому використовується відкрите полум'я).

11. Методи виявлення витоків

Наступні методи виявлення витоків вважаються прийнятними для систем, що містять легкозаймисті холодаагенти:

- Для виявлення легкозаймистих холодаагентів слід застосовувати електронні детектори витоків, але їхня чутливість може бути недостатньою або може знадобитися повторне калібрування (обладнання для виявлення має бути відкалиброване в зоні, вільній від холодаагенту).
- Переконайтесь, що детектор не є потенційним джерелом займання і підходить для використуваного холодаагенту.
- Обладнання для виявлення витоків слід настроювати у відсотках від LFL холодаагенту і калібрувати для використуваного холодаагента, а також підтверджувати відповідний відсоток газу (максимум 25%).
- Рідини для виявлення витоків придатні для використання з більшістю холодаагентів, однак слід уникати використання миючих засобів, що містять хлор, оскільки хлор може взаємодіяти з холодаагентом і викликати корозію трубопроводів з міді.
- У разі підозри на витікання газу необхідно прибрати/загасити відкрите полум'я.
- У разі виявлення місця витоку холодаагента, яке потребує паяння, весь холодаагент слід вилучити з системи або ізолювати (за допомогою запобіжних клапанів) в частині системи, в якій не відбувається витікання.
- Перед початком і в процесі виконання пайки необхідно прокачати азот без домішки кисню (OFN) через систему.

12. Видалення і випорожнення

- При розриванні контуру холодаагента для проведення ремонтних робіт або з будь-якою іншою метою слід застосовувати звичайні процедури. Однак важливо використовувати сучасні ефективні методи, оскільки завжди є актуальною вогненебезпека.

Дотримуйтесь наступної процедури:

- Вилучіть холодаагент;
- Продуйте контур інертним газом;
- Випорожніть контур;
- Знову продуйте контур інертним газом;
- Розірвіть контур шляхом різання або паяння.

Заправка холодаагента має бути здійснена у відповідні відновлювальні балони. Систему необхідно «прочистити» з використанням OFN, щоб забезпечити безпечне використання пристрою. Можливо цей процес потрібно бути виконати кілька разів. Для виконання

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

цієї процедури не слід використовувати стиснене повітря чи кисень. Прочищення слід виконувати шляхом розривання контуру для його заповнення, поки не буде досягнутий робочий тиск, потім випускання в атмосферу і, нарешті, витягування до досягнення вакууму. Цей процес слід повторювати, поки в системі не залишиться холодаагенту. При здійсненні кінцевого заправлення систему слід випорожнити для досягнення значень атмосферного тиску, щоб забезпечити функціонування контуру. Ця операція є безумовно необхідною у разі виконання операції паяння трубопроводу. Переконайтесь, що випускний отвір вакуумного насоса не знаходиться поблизу будь-яких джерел зайнання і в системі OFN забезпечений вакуум і безперервна вентиляція.

13. Порядок заправлення

Окрім звичайних процедур заправлення слід дотримуватись таких вимог:

- Необхідно гарантувати, що при використанні обладнання для заправлення не відбудеться змішування різних холодаагентів.
- Шланги або трубопроводи мають бути якомога коротшими, щоб мінімізувати кількість застосованого холодаагента, що міститься в них.
- Балони мають знаходитися у вертикальному положенні.
- Перед заправленням системи холодаагентом переконайтесь, що холодильна система заземлена.
- Прикріпіть бірку з вказанням дати заправлення (у разі її відсутності).
- Слід бути дуже обережним, ні в якому разі не можна переповнювати холодильну систему. Перед заправленням системи необхідно перевірити тиск за допомогою OFN.

Після завершення заправлення, але до введення в експлуатацію систему необхідно провести перевірку на витікання.

Перевірку витоку слід провести до повного завершення робіт. 14.

Виведення з експлуатації

Перед виконанням цієї процедури технічний спеціаліст обов'язково має повністю ознайомитися з обладнанням та принципом його функціонування. Рекомендується використовувати сучасні ефективні методи безпечного відновлення холодаагентів. Перед виконанням цієї процедури необхідно залишити зразки масла та холодаагента на випадок необхідності в аналізі для повторного використання відновленого холодаагента. Перш ніж розпочати виконання робіт важливо забезпечити наявність електричної енергії.

- a. Ознайомтеся з обладнанням та його роботою.
- b. Забезпечте електричне ізольовання системи.
- c. Перш ніж виконати процедуру, переконайтесь, що:
 - За необхідності, для переміщення балонів з холодаагентом слід застосовувати механічне підйомно-транспортне обладнання;
 - Все індивідуальне захисне обладнання доступне і використовується правильно;
 - Процес утилізації знаходиться під контролем компетентної особи;
 - Обладнання для утилізації та балони відповідають стандартам.
- d. Якщо можливо, відкачайте систему холодаагенту.
- e. Якщо вакуумування неможливе, забезпечте наявність розподільчого трубопроводу, щоб холодаагент можна бути видалити з різних частин системи.
- f. Переконайтесь, що балон розташований на вагах, перш ніж виконувати утилізацію.
- g. Розпочніть утилізацію і виконуйте її відповідно до інструкцій виробника.
- h. Не переповнюйте балони. (Заправляйте не більше 80% об'єму рідини).
- i. Не перевищуйте максимальний робочий тиск в балоні, навіть тимчасово.
- j. Якщо балони заповнені правильно і коли процес завершено, переконайтесь, що балони та обладнання зразу ж вилучені з місця заправлення і всі запобіжні клапани на обладнанні закриті.
- k. Відновлений холодаагент не можна заправляти в іншу холодильну систему, якщо вона не була очищена та перевірена.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

15. Маркування

Обладнання має бути марковане з вказанням того, що воно виведене з експлуатації та очищено від холдоагенту. Етикетка має бути датована та підписана. Переконайтесь, що на обладнанні є етикетки, на яких зазначено, що це обладнання містить легкозаймистий холдоагент.

16. Утилізація

При видаленні холдоагента з системи, для обслуговування або виведення з експлуатації, рекомендується використовувати сучасні ефективні методи безпечної утилізації холдоагентів. При транспортуванні холдоагента в балони переконайтесь, що використано лише відповідні балони, призначенні для утилізації. Переконайтесь, що наявна необхідна кількість циліндрів для вміщення повної заправки системи.

Всі використовувані балони мають бути призначені для відновленого холдоагента та позначені для вміщення цього холдоагента (тобто це спеціальні балони для утилізації холдоагента).

Балони мають бути в комплекті з запобіжним клапаном, а відповідні запобіжні клапани мають бути в справному робочому стані. Порожні балони, призначені для утилізації, потрібно випорожнити та за можливості охолодити перед утилізацією. Обладнання для утилізації має бути в справному робочому стані з набором інструкцій щодо обладнання, яке знаходиться під рукою, та підходити для утилізації легкозаймистих холдоагентів. Крім того, має бути доступним набір відкалібриваних ваг у справному робочому стані. Шланги мають бути оснащені герметичними швидкорознімними з'єднувачами в справному стані. Перш ніж використовувати пристрій для утилізації, перевірте, чи знаходиться він в задовільному робочому стані, чи виконувалося його належне обслуговування та чи герметизовані відповідні електричні компоненти для запобігання загорянню у разі випускання холдоагента. У разі виникнення сумнівів зверніться до виробника. Вилучений холдоагент необхідно повернути постачальнику холдоагента у відповідному балоні, призначеному для утилізації, з додаванням супроводжувального акту про передачу відходів. Не змішуйте холдоагенти в блоці та особливо в балонах. Якщо компресори або компресорні масла необхідно видалити, переконайтесь, що вони випорожнені до прийнятного рівня і легкозаймистий холдоагент не перебуває в зоні дії мастила. Процес видалення

потрібно здійснити до повернення компресора постачальнику. Для прискорення цього процесу використовується лише електричне нагрівання на корпус компресора. Масло необхідно зливати з системи безпечно. Для перенесення або переміщення кондиціонера зверніться до досвідчених спеціалістів з технічного обслуговування з метою відключення пристрою і його встановлення на новому місці. Не розміщуйте будь-які інші електричні вироби або предмети побуту під внутрішнім або зовнішнім блоком. Конденсат,


який стікає з пристрою, може спричинити його намокання, а також пошкодження або несправність майна. Пильнуйте, щоб вентиляційні отвори пристрою не були заблоковані. Прилад має знаходитися в добре провітрюваному приміщенні, площа якого має відповідати значенню, яке зазначено для належної експлуатації пристрою. Прилад слід встановлювати в приміщенні, в якому немає постійно використовуваних джерел з відкритим полум'ям (наприклад, діючий газовий прилад) або джерел

загоряння (наприклад, діючий електричний нагрівач). Не дозволяється використання багаторазових механічних з'єднувачів та з'єднань конічним розвальцовуванням.

Опис

Внутрішній блок

Продукт



Зовнішній блок



Малюнки в цьому посібнику відображають зовнішній вигляд стандартної моделі. Отже, цей вигляд може відрізнятися від вигляду вибраного вами кондиціонера.


Пояснення символів, присутніх на внутрішньому або зовнішньому блоці.

| | | |
|--|---------------------|---|
| | ПОПЕРЕДЖЕННЯ | Цей символ вказує на те, що в цьому пристрої використовується легкозаймистий холдоагент, у разі потрапляння якого до зовнішнього джерела займання виникає небезпека пожежі. |
| | ОБЕРЕЖНІСТЬ | Цей символ вказує на те, слід уважно прочитати інструкцію з експлуатації. |
| | ОБЕРЕЖНІСТЬ | Цей символ вказує на те, що сервісний персонал має виконувати роботи з цим обладнанням відповідно до інструкції з установлення. |
| | ОБЕРЕЖНІСТЬ | Цей символ вказує на необхідність можливості швидкого доступу до інформації, наприклад, до інструкції з експлуатації або інструкції з встановлення. |

Пульт дистанційного керування

Встановлення батарейок в пульт дистанційного керування

1. Вставте шпильку і обережно натискайте на кришку батареї та штовхайте в напрямку стрілки, щоб зняти її, як показано на малюнку.
2. Вставте 2 батарейки AAA (1,5 В) у відсік.
Переконайтесь в правильному розташуванні полюсів «+» та «-» батарейок.
3. Вставте на місце кришку батареї на пульті дистанційного управління.



• Попереднє налаштування дистанційного керування

- Щоразу при заміні батарей в пульті дистанційного керування він попередньо встановлюється в режим теплового насоса. Тепловий насос кондиціонування пульта дистанційного керування можна використовувати для керування охолодженням лише для моделей кондиціонування.

Примітка: дотримуйтесь інструкцій для пульта дистанційного керування, який призначено для управління кондиціонером. Опис функцій кнопок (пульт Р1-03)

1. КНОПКА «ON/OFF» (УВІМК./ВІДМК.)

Дозволяє запустити і вимкнути прилад.

3. КНОПКА «FAN» (ВЕНТИЛЯТОР)

Використовується для вибору швидкості вентилятора в послідовності автоматично, висока, середня або низька.

4-5. КНОПКИ ВСТАНОВЛЕННЯ

ТЕМПЕРАТУРИ

Використовується для вибору температури в приміщенні.

Використовується для встановлення часу в режимі таймера.

6. КНОПКА 6th SENSE

Встановлення або скасування роботи 6th sense.

7. КНОПКА «SWING» (КОЛИВАННЯ)

Зупиняє або запускає горизонтальне регулювання коливання жалюзійної решітки та встановлює бажаний напрямок повітряного потоку вгору/вниз.

10-11. КНОПКИ «HUMIDITY» (ВСТАНОВЛЕННЯ ВОЛОГОСТІ)


Використовуються для встановлення бажаного рівня вологості, ці кнопки доступні лише в режимі «6th SENSE».

16. КНОПКА РЕЖИМУ «SUPER SILENT» (БЕЗШУМНА РОБОТА)

Використовується для запуску або зупинки режиму безшумної роботи з низьким рівнем шумів.


Символи на дисплеї пульта дистанційного керування

- ❄ Охолодження
- ⌚ Збільшення вологості
- ⌚ Зменшення вологості
- 🌬 Лише вентилятор
- ☀ Нагрів
- “(⌚)” Функція «Around U»
- “≡” Функція «Jet» - Турборежим



Використання пульту дистанційного керування для управління приладом

- Щоб керувати пристроєм з пульта дистанційного керування, наведіть пульт дистанційного керування на приймальний пристрій на внутрішньому блоці, щоб забезпечити надійне приймання сигналу.
- При відправленні повідомлення з пульта дистанційного керування символ блимає протягом 1 секунди. При отриманні повідомлення, лунає звуковий сигнал.



Приймач сигналу

- Пульт дистанційного управління здатний керувати кондиціонером з відстані до 7 м.
- Щоразу при заміні батарей в пульті дистанційного керування він попередньо встановлюється в режим теплового насоса.

2. КНОПКА «MODE» (РЕЖИМ)

Використовується для вибору режиму роботи. В наступній послідовності: охолодження, нагрівання або вентилятор.

8. КНОПКА «SLEEP» (РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ)

Використовується для вибору режиму очікування в наступній послідовності:

«Режим очікування 1», «Режим очікування 2», «Режим очікування 3», «Режим очікування 4» і «Режим очікування вимкнено».

9. КНОПКА РЕЖИМУ «AROUND U»

Використовується для встановлення або скасування функції «Around U».

12. КНОПКА РЕЖИМУ «JET»

Використовується для запуску або припинення швидкого охолодження або нагрівання.

13. КНОПКА «DIM»

Використовується для увімкнення або вимкнення підсвічування дисплея на внутрішньому блоці.

14. КНОПКА WI-FI

Використовується для увімкнення чи вимкнення Wi-Fi.

15. КНОПКА «TIMER» (ТАЙМЕР)

Використовується для встановлення часу увімкнення або вимкнення приладу.

Щоб активувати пульт дистанційного керування натисніть кнопку «UNLOCK»

Натисніть кнопку, підсвічування засвітиться, і функціональні кнопки активуються для використання. Щоб заблокувати пульт дистанційного керування, повторно натисніть кнопку. Якщо на пульта дистанційного керування не виконувати будь-яких дій протягом 10 секунд, його буде автоматично заблоковано.



Пульт дистанційного керування

Опис функцій кнопок (пульт J1-3A)

1. «ON/OFF» (УВІМК./ВІМК.)

Дозволяє запустити і вимкнути прилад.

2. «MODE» (РЕЖИМ)

Використовується для вибору режиму роботи в наступній послідовності: охолодження, висушування, тільки вентиляція або нагрівання.

3. «FAN» (ВЕНТИЛЯТОР)

Використовується для вибору швидкості вентилятора в послідовності автоматично, висока, середня або низька.

4-5. КНОПКИ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Використовується для вибору температури в приміщенні.

Використовується для встановлення часу в режими таймера і годинника реального часу.

6. «Авто»

В цьому режимі кондиціонер буде автоматично підтримувати температуру приміщення.

7. «SWING U/D»

Встановлює напрямок повітря у вертикальній площині.

8. «SWING L/R»

Встановлює напрямок повітря у горизонтальній площині.

9. «AROUND U»

Використовується для встановлення або скасування функції «Around U».

10. TIMER ON/CLOCK (УВІМК. ТАЙМЕР/ГОДИННИК) Використовується для встановлення поточного часу. Використовується для встановлення або скасування операції увімкнення таймера.

11 TIMER OFF (ВІМКНЕННЯ ТАЙМЕРА)

Використовується для встановлення або скасування операції вимкнення таймера.

12. РЕЖИМ «JET» - ТУРБОРЕЖИМ

Використовується для запуску або припинення режиму швидкого охолодження або нагрівання.

13. «DIM»


Використовується для увімкнення або вимкнення підсвічування дисплея на внутрішньому блокі.

14. «POWER SAVE» (ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ)

Використовується для запуску або зупинки режиму енергозбереження.

15. «SELF CLEAN» (РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ)

Коли кондиціонер в режимі очищування в виді роботи встановлено на охолодження або осушування цією кнопкою можна запустити режим очищення




16. КНОПКА РЕЖИМУ «SUPER SILENT» (БЕЗШУМНА РОБОТА) Використовується для запуску або зупинки режиму безшумної роботи з низьким рівнем шумів.

17. КНОПКА «SLEEP» (РЕЖИМ ПОЛІПШЕННЯ СНУ)

Послідовно натискайте кнопку для переходу між режимами сну для: Дорослих -> Літніх -> Молодих -> Дітей -> звичайній режим. Температура буде змінюватися протягом 8 годин відповідно до оптимального профілю для різних вікових груп


Символи на дисплеї пульта дистанційного керування



Охолодження



Зменшення вологості



Лише вентилятор



Нагрів




Функція 6th Sense




Режим сну 1



Режим сну 2



Режим сну 3



Режим сну 4



Функція «Around U»

Автоматичний режим встановлення швидкості вентилятора

Висока швидкість вентилятора

Середня швидкість

Повільна швидкість

Тихий режим



Функція «Jet» - Турборежим



Передача команди



Дисплей таймера



Дисплей температури



Режим енергозбереження



Режим очистки

Умови застосування

Захисний пристрій може бути зупинити і вимкнути прилад у випадках, наведених нижче.

| | |
|-------------|---|
| Нагрівання | Температура зовнішнього повітря перевищує 24 °C |
| | Температура зовнішнього повітря нижча за -7 °C |
| | Температура у приміщенні перевищує 27 °C |
| Охолодження | Температура зовнішнього повітря перевищує 43 °C |
| | Температура у приміщенні перевищує 21 °C |
| Осушування | Температура у приміщенні нижча за 18 °C |

Якщо кондиціонер працює в режимі «ОХОЛОДЖЕННЯ» або «СУШИННЯ», коли двері або вікно відкриті протягом тривалого часу і відносна вологість вища за 80%, з випускного отвору може стикати конденсат.

Функціональні можливості захисного пристроя

Почекайте принаймні 3 хвилини, перш ніж запустите пристрій після зупинки або зміни режиму під час функціонування.

Після підключення до джерела живлення та негайного увімкнення приладу може відбутися 20-секундна затримка, перш ніж він почне працювати. Якщо роботу приладу було повністю припинено, повторно натисніть кнопку «УВІМК./ВІМК.» для його повторного запуску. Таймер слід встановити повторно, якщо він був скасований.

Функції режиму «ОХОЛОДЖЕННЯ» Антиобмерзання

Якщо температура внутрішнього теплообмінника знизиться до 0° або нижче, компресор перестане працювати для захисту пристроя.

Функції режиму «НАГРІВАННЯ» Попереднє прогрівання

Щоб запобігти охолодженню повітряного струменя, необхідно протягом 2-5 хвилин попередньо нагріти внутрішній блок на початку роботи режиму «НАГРІВАННЯ». Під час попереднього нагрівання внутрішній вентилятор не працюватиме.

Розморожування

В режимі «НАГРІВАННЯ» прилад автоматично виконує розморожування (усунення обледеніння) з метою підвищення ефективності. Зазвичай ця процедура триває 6-10 хвилин. Під час розморожування вентилятор зупиняється й блимає індикатор функціонування.

Після завершення розморожування, прилад автоматично повертається до режиму «НАГРІВАННЯ».

Технічне обслуговування

Очищення передньої панелі внутрішнього блоку

1. Від'єднання від джерела живлення

Спочатку вимкніть прилад, а потім відключіть від джерела живлення.

2. Знімання передньої панелі

Відкрийте передню панель, як показано стрілкою (мал. А).

Із зусиллям потягніть за пази з боків передньої панелі, щоб витягнути передню панель (мал. В).

3. Очищення передньої панелі


Протріть її насухо м'якою ганчіркою. Якщо прилад дуже забруднений, використовуйте для очищення теплу воду (з температурою нижче 40 °C). Після очищення слід просушити панель.

4. Установлення і закривання передньої панелі


Встановіть на місце і закріть передню панель, натискаючи її донизу.

Примітка:


- Не використовуйте для очищення приладу такі речовини, як бензин або шліфувальний порошок.
- Не розбризкуйте воду на внутрішній блок. Це небезпечно! Це може привести до ураження електричним струмом!



Мал. А



Мал. В



Мал. С

Очищення повітряного фільтру

Повітряний фільтр потрібно чистити після його використання протягом приблизно 200 годин. Якщо кондиціонер працює в надзвичайні запиленому середовищі, очищуйте повітряний фільтр кожні два тижні.

1. Від'єднання від джерела живлення


Спочатку вимкніть прилад, а потім відключіть від джерела живлення.

2. Витягування повітряного фільтру (мал. С).

1. Відкрийте передню панель. 2. Обережно натисніть на фіксатор фільтра. 3. Висуньте фільтр.

3. Очищення повітряного фільтру (мал. Д)

Якщо фільтр дуже брудний, очистіть його розчином нейтрального миючого засобу в теплій воді. Після очищення слід про сушити панель.




Мал. Д

4. Для встановлення фільтра, натисніть на кнопку для повторного встановлення фільтра (мал. Е) з правої сторони за допомогою циліндричного штифта і закрійте передню панель.

Примітка:

- Щоб уникнути травм, після видалення фільтру не торкайтесь пластин внутрішнього блоку пальцями.
- Не намагайтесь самостійно очищувати внутрішню частину кондиціонера.
- Не очищуйте фільтр в пральній машині.



Кнопка для повторного встановлення фільтру




Мал. Е

АВАРІЙНИЙ РЕЖИМ

У випадку аварійної ситуації або у разі відсутності пульта дистанційного керування можна керувати пристроєм, натискаючи перемикач увімкнення/вимкнення, розташований на внутрішньому блоці.

- Увімкнення приладу: якщо пристрій вимкнений, натисніть цю кнопку, пристрій запуститься і буде працювати в режимі «6th SENSE».
- Вимкнення приладу: якщо пристрій увімкнений, натисніть цю кнопку, пристрій припинить роботу.



Примітка: Не утримуйте цю кнопку натисненою протягом тривалого часу, оскільки це призведе до несправності.

Функція автоматичного перезапуску

Якщо ви бажаєте встановити автоматичний перезапуск, увімкніть блок живлення, натисніть кнопку «УВІМК./ВІМК.» на внутрішньому блоці та утримуйте її протягом більше 5 секунд, автоматичний перезапуск буде встановлено, на що вказуватиме звуковий сигнал.

Якщо встановлено автоматичний перезапуск, натисніть кнопку «УВІМК./ВІМК.» на внутрішньому блоці та утримуйте її протягом більше 5 секунд, функція автоматичного перезапуску буде скасована, на що вказуватиме звуковий сигнал, кондиціонер працюватиме в режимі очікування.

Утилізація батарейок

З метою захисту природних ресурсів та сприяння повторному використанню матеріалів слід відокремлювати батареї від відходів інших типів та здавати їх для переробки до місцевої організації з утилізації батарей.

Інструкція з встановлення

Схема встановлення

Відстань від стіни
має перевищувати 50 мм

Відстань від стелі
має перевищувати 200 мм

Внутрішній блок

Відстань від підлоги
має перевищувати 2500
мм

Щоб отримати докладну інформацію про
встановлення, завітайте на веб-сторінку: docs.whirlpool.eu

Відстань від стіни
має перевищувати 50
мм

Зовнішній блок

Відстань до
повітрозабірника від
стіни має перевищувати
250 мм

Відстань до випуску повітря
від стіни має перевищувати 500
мм

ПРИМІТКА: Цей малюнок дає лише уявлення
про блок, зовнішній вигляд придбаного вами
виробу може відрізнятися. Установлення мають
виконувати лише авторизовані сервісні
спеціалісти відповідно до національних
стандартів виконання проводки.

Відстань до
повітрозабірника від
стіни має перевищувати
250 мм

Понад 250
мм

Під час приєднання з'єднувального шнуру переконайтесь, що кольори проводів та номери клем зовнішнього блоку співпадають з
кольорами проводів та номерами клем на внутрішньому блокі.

Спеціфікації кабелю

| Продуктивність (Бто/год) | Шнур живлення | | З'єднувальний шнур живлення | |
|-----------------------------|---------------|---|-----------------------------|---|
| | Тип | Звичайна площа поперечного перерізу | Тип | Звичайна площа поперечного перерізу |
| 7K, 9K, 12K | H07RN-F | 1,0 мм ² X3 | H07RN-F | 1,0 мм ² X5 |
| 18K | H07RN-F | 1,5 мм ² X3 | H07RN-F | 1,5 мм ² X5 |
| 24 K | H07RN-F | 2,5 мм ² X3 | H07RN-F | 2,5 мм ² X5 |

Пошук та усунення нesправностей

Проблеми з експлуатацією часто пов'язані з незначними причинами, тому перш ніж звернуся до сервісної служби, виконайте перевірки згідно наведеної нижче таблиці. Це може заощадити час і допомогти уникнути зайнвікових витрат.

| Проблема | Аналіз |
|--|--|
| Прилад не запускається | <ul style="list-style-type: none">Чи встановлений захисний пристрій або плавкий запобіжник?Зачекайте 3 хвилини і спробуйте запустити знову, захисний пристрій може затримувати увімкнення блоку.Чи не розрядилися батарейки в пульті дистанційного керування?Чи правильно підключена вилка? |
| Не відбувається охолодження або нагрівання повітря | <ul style="list-style-type: none">Чи забруднений повітряний фільтр?Чи не заблоковані впускні та випускні отвори кондиціонера?Температура встановлена правильно?Чи не відкриті двері або вікна? |
| Несправне керування | <ul style="list-style-type: none">Чи не відбувається сильний зовнішній вплив (від надмірного статичного електричного розряду, аномального відхилення напруги джерела живлення)? При цьому функціонування буде ненормальним, у цьому випадку відключіть прилад від джерела живлення і повторно підключіть його через 2-3 секунди. |
| Прилад вмикається із затримкою | <ul style="list-style-type: none">У разі зміни режиму під час роботи тривалість затримки складатиме 3 хвилини. |
| Незвичайний запах | <ul style="list-style-type: none">Цей запах може походити з іншого джерела, наприклад, меблів, сигарет тощо, він всмоктується пристроєм і виходить з повітрям. |
| Чути звук проточної води | <ul style="list-style-type: none">Це ознака нормальної роботи приладу, цей звук викликаний протіканням холодоагента в кондиціонері.Чути звук розморожування в режимі нагрівання. |
| Чути звук потріскування | <ul style="list-style-type: none">Цей звук може бути спричинений розширенням або стисненням передньої панелі через зміни температури. |
| З випускного отвору виходить туман | <ul style="list-style-type: none">Туман присутній в приміщенні з низькою температурою? Нормальна ситуація, що виникла через охолодження повітря, яке виходить з внутрішнього блоку під час роботи режиму «ОХОЛОДЖЕННЯ» або «СУШІННЯ». |
| Індикатор запуску блимає, але внутрішній вентилятор зупиняється. | <ul style="list-style-type: none">Пристрій перемикається від режиму нагрівання до розморожування. Індикатор згасне та прилад повернеться до режиму нагрівання. |

Примітка: Якщо проблеми не усунено, вимкніть прилад і від'єднайте його від джерела живлення, а потім зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру Whirlpool. Не намагайтесь самостійно переміщувати, ремонтувати, розбирати або модифікувати прилад.

ЦЕНТР ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перш ніж звертатися до центру обслуговування клієнтів:

1. Спробуйте самостійно вирішити проблему на основі опису, наведеного в розділі «Пошук та усунення несправностей».
2. Вимкніть прилад і знову увімкніть його, щоб перевірити чи залишилася несправність.

Якщо після виконання вищевказаних перевірок несправність залишилася, зверніться до центру обслуговування клієнтів. Надайте наступну інформацію:

- короткий опис несправності;
- точна модель кондиціонера;
- сервісний номер (це номер, який вказаний під словом «Service» на сервісній етикетці, яка знаходиться на бічній або нижній частині внутрішнього блоку);
- сервісний номер також вказаний у гарантійному буклеті;
- повна адреса вашого місця проживання;
- ваш номер телефону.

Примітка: повну версію керівництва до пристрою можна завантажити з веб-сайту за наведеним нижче посиланням: docs.whirlpool.eu за допомогою QR-коду.



Якщо необхідно виконати ремонтні роботи, зверніться до **центрю обслуговування клієнтів** (використовуйте оригінальні запчастини, це гарантує належне виконання ремонту).

Ви повинні надати оригінальний рахунок-фактуру.

Недотримання цих інструкцій може негативно позначитись на безпеці та якості функціонування виробу.

SERVICE 0000 000 00000



400011082095

Whirlpool

